

- Die Lage des zu meidenden Gebietes vom Menü **Ziel eingeben** wählen. **OK** berühren, um die Ansicht zu aktivieren, in der die Größe des zu meidenden Gebietes eingestellt werden kann. Die Größe des Gebietes kann mit den Symbolen „+“ und „-“ eingestellt werden.
- Die Schaltfläche **OK** berühren. Das zu meidende Gebiet ist jetzt eingestellt und gespeichert.

Bearbeiten oder Löschen eines zu meidendes Gebietes von der gespeicherten Liste.

- Im **Nav-Menü** die Option **Mehr...** berühren.
- Gespeicherte Orte** auswählen.
- Punkte umgeh.** wählen.
- Im Untermenü **Bearbeiten** oder **Löschen** auswählen.

## EINFACHE ROUTE

Unter **Routenopt.** kann **Einfache Route** nach Wunsch **Ein** oder **Aus** geschaltet werden.

Ist **Ein** ausgewählt, ändert **Einfache Route** die Berechnungsparameter von **Route 3**, um Folgendes zu verringern:

- Kreuzungen.
- Abbiegungen.
- Abbiegungen mit Gegenverkehr.
- Priorität von Nebenstraßen.
- Komplexe Kreuzungen und Manöver.

## ROUTE LERNEN

Unter **Routenopt.** kann **Route lernen** nach Wunsch **Ein** oder **Aus** geschaltet werden.

Wird von der vorgeschlagenen Route dreimal stets gleich abgewichen und ist **Ein** ausgewählt, speichert das System die Abweichung und bietet diese von nun an als normale Route an. Die Option **Alles löschen** auswählen, um alle gelernten Routen zu löschen und zu den Standardeinstellungen zurückzukehren.

## SPRACHFÜHRUNG

Folgende Schritte durchführen, um bei aktiver Routenführung die Sprachführung ein- oder auszuschalten:

- Die Option **Nav-Menü** auf dem Navigationsbildschirm berühren.
- Die Schaltfläche **Sprache Routenführ.** berühren. Die Schaltfläche ist bei aktivierter Sprachführung hervorgehoben.

## ABBRECHEN DER ROUTENFÜHRUNG

Zum Abbrechen der Routenführung wie folgt vorgehen:

- Die Option **Nav-Menü** auf dem Navigationsbildschirm berühren.
- Die Schaltfläche **Routenf. abbrechen** berühren.

## AUSWAHL SCHNELLER SONDERZIELE (SOZ)

- Zur Anzeige der zusätzlichen Optionen die Karte berühren.
- Die Schaltfläche **Sonderziel** (SoZ) berühren.
- Auf dem Bildschirm werden 6 Kategorien angezeigt, von denen 5 als schnelle Sonderziele ausgewählt werden können.
- Eine SoZ-Schnellauswahl-Kategorie auswählen oder **Mehr** berühren, um weitere Sonderziele anzuzeigen. Die Schaltfläche **OK** berühren, um eine Auswahl zu bestätigen.