


## UMKLAPPEN UND AUFRICHTEN DER SITZE IN DER DRITTEN REIHE



**Die Kopfstütze muss immer nach oben geklappt werden, wenn die Sitze in der dritten Reihe genutzt werden sollen.**



**Beim Aufrichten der Rücksitze darauf achten, dass die Sicherheitsgurte korrekt in den Gurtführungen verlaufen und nicht hinter den Sitzen eingeklemmt werden.**

**1. Umklappen:** Den Entriegelungsknopf der Kopfstütze drücken und die Kopfstütze ganz nach unten klappen.

**2.** Die Entriegelungsschleife (hinten am Sitzpolster) nach oben ziehen, um den Sitz zu lösen. Dafür könnte ein moderater Kraftaufwand nötig sein. Das Polster ganz nach vorn klappen, bis es einrastet.

**3.** Den Rückenlehnen-Entriegelungshebel nach oben ziehen und die Rückenlehne ganz nach vorn klappen, bis sie in ihrer Position im Laderaumboden einrastet.

4. **Anheben:** Am Rückenlehnen-Entriegelungshebel ziehen, um die Rückenlehne zu lösen, dann diese anheben, bis sie sich in der aufgerichteten Stellung befindet. Sie muss in ihrer Position einrasten.
5. Die Verriegelung lösen, um das Sitzpolster anzuheben. Das Polster in die vorgesehene Position drücken und achten dabei darauf, dass das Sitzpolster an der Rückenlehne einrastet.
6. Die Kopfstütze nach oben klappen, bis sie einrastet.