Telefon

Hinweis: Aufgrund der Dauer einer Suche nach drahtlosen Bluetooth®-Geräten wird empfohlen, die Funktion "Zeitlimit für Startmenü" zu deaktivieren, bevor nach drahtlosen Bluetooth-Geräten gesucht wird. Diese Einstellung kann unter Fahrzeug, Systemeinst., Bildschirmeinst., Zeitlimit für Startmenü geändert werden.

WECHSEL DES VERBUNDENEN TELEFONS

Bis zu 10 Mobiltelefone können auf dieselbe Weise beim Fahrzeug angemeldet werden. Es kann jedoch jeweils nur ein Telefon gleichzeitig verbunden und als Telefon betriebsbereit sein.

Zum Verbinden eines anderen angemeldeten Telefons mit dem Fahrzeug gemäß den folgenden Schritten vorgehen:

- 1. Im Startmenü die Option Telefon wählen.
- **2.** Es wird ein Menü angezeigt. Die Option **Tel.** wechseln auswählen.
- **3.** Das Telefon in der angezeigten Liste identifizieren und auswählen.
- Nachdem das Telefon mit dem System verbunden wurde, wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt, bevor zum Bildschirm Wählen gewechselt wird.

TELEFONSYSTEM-SYMBOLE



Verbinden: Berühren, um einen Anruf zu tätigen oder entgegenzunehmen oder auf die Liste der 10 letzten Anrufe zuzugreifen.



Trennen: Berühren, um ein Gespräch zu beenden oder einen Anruf abzulehnen.



Kein Telefon verbunden.



Telefonsignalstärkeanzeige.



Telefonbatteriestandsanzeige.



Bluetooth: Bedeutet, dass ein drahtloses **Bluetooth**®-Gerät angeschlossen ist.



Haken: Bedeutet, dass ein drahtloses **Bluetooth**®-Gerät angemeldet ist.



Voicemail: Gedrückt halten, um die gespeicherte Voicemail-Nummer zu wählen.



Bildlaufleistenpfeil nach oben: Berühren, um in Listen mit erkannten Telefonen, Anrufen oder Telefonbucheinträgen nach oben zu blättern.



Bildlaufleistenpfeil nach unten: Berühren, um in Listen mit erkannten Telefonen, Anrufen oder Telefonbucheinträgen nach unten zu blättern.