

функция обнаружения приближающегося автомобиля...	80
Зимние шины.....	302

И

Избранные пункты	
навигационные данные.....	227
навигация.....	227
Интеллектуальная система "Стоп/Старт"	
включение.....	123
выключение.....	124
Информационно-развлекательная система	
автоматическая перенастройка станций.....	185
загрузка CD.....	178
использование мультимедийной системы в задней части салона.....	206
настройки звука.....	177
наушники.....	206
органы управления мультимедийным проигрывателем.....	201
органы управления радио.....	184
органы управления ТВ.....	199
полноэкранный просмотр.....	202
портативные устройства	
воспроизведение.....	196
органы управления.....	190
подключение.....	193
подключение нескольких устройств.....	196
подключение устройств.....	194
смена.....	198
сопряжение.....	197–198
радио DAB.....	187
настройки.....	189
станции.....	189
сенсорный экран	
главное меню.....	90
дополнительные функции.....	94
настройка.....	91
настройки.....	91
органы управления аудио/видеосистемой.....	176

управление.....	91
уход.....	91
управление с помощью сенсорного экрана мультимедийной системы в задней части салона.....	203
Информационно-развлекательная система (станд.)	
serviceLink.....	168
автоматическая перенастройка станций.....	163
автосохранение радиостанции.....	162
адаптивное управление громкостью.....	161
альтернативные частоты.....	164
блокировка радиостанции.....	163
воспроизведение MP3-файлов.....	174
выбор дорожки на компакт-диске.....	169
выключение приема дорожной информации.....	165
дорожные сообщения.....	164
загрузка CD.....	169
использование телефона.....	173
кнопки предустановленных радиостанций.....	162
настройка низких и высоких частот.....	162
настройки тембра.....	162
настройки часов.....	174
новости.....	165
органы управления.....	160
отмена оповещения.....	165
повтор и воспроизведение композиций на CD в произвольном порядке.....	169
подключение портативных устройств.....	171
поиск группы радио DAB.....	166
портативные устройства.....	170
предустановленные радиостанции DAB.....	166
проигрыватель компакт-дисков.....	169
радио DAB.....	165
ручная настройка радио DAB.....	167