

предустановленные радиостанции DAB.....	166
ручная настройка радио DAB.....	167
сообщения DAB.....	168
список служб DAB.....	167
уровень громкости дорожных сообщений.....	164
Раздаточная коробка.....	128
переключение диапазона во время движения.....	129
Разделенный экран карты.....	222
Размеры.....	337
Размеры точки крепления для шаровой опоры.....	117
для шаровой опоры с многопозиционной регулировочной пластиной.....	118
Размещение замененного колеса.....	323
Расположение информационных табличек.....	344
Расход бензина.....	247
Расход топлива.....	247
городской цикл.....	248
загородный цикл.....	248
смешанный цикл.....	249
Региональный режим.....	163
Регистрация информации о событиях.....	329
сервисная информация.....	329
Регистрация событий.....	329
Режим максимальной высоты (пневматическая подвеска).....	134
Режимы экрана.....	223
Ремни безопасности.....	35, 267
безопасность.....	37
преднатяжители.....	38
предупреждение.....	39
проверки.....	37
регулировка.....	35
сигнализатор.....	61
Роликовые стелды.....	253
Рулевая колонка замка.....	11
эвакуация автомобиля.....	11

Рулевое колесо регулировка.....	33
автоматический режим "AUTO".....	33
Рулевое управление с усилителем рабочей жидкостью.....	276
спецификация.....	276
уровень жидкости.....	275
Ручной тормоз.....	138

С

Световой сигнализатор включения габаритных фонарей.....	64
Световой сигнализатор задних противотуманных фонарей.....	63
Световой сигнализатор указателя поворота прицепа.....	64
Световые приборы	
замена лампы.....	255, 259
конденсат.....	68
ксеноновые фары.....	258
расположение плафонов освещения салона.....	69
сигнализатор TPMS.....	63
сигнализаторы.....	60
снятие заднего фонаря.....	261
спецификация ламп.....	339
тест.....	60
Световые сигнализаторы и индикаторы.....	60, 64
ABS.....	62
DSC включена.....	62
HDC.....	64
адаптивная система переднего освещения (AFS).....	63
выбран пониженный диапазон.....	64
габаритные фонари.....	64
дальний свет фар.....	63
двигатель/коробка передач.....	61
задние противотуманные фонари.....	63
индикаторы.....	64
интеллектуальная система "Стоп/Старт" (зеленый).....	63
критическое предупреждение.....	60

круиз-контроль.....	64	подключение нескольких портативных устройств.....	196
низкий уровень топлива.....	63	подключение портативного устройства.....	193
низкое давление масла.....	60	подключение портативных устройств.....	194
подушки безопасности.....	52, 63	подогреватель, работающий на топливе.....	98
проверка ламп.....	60	портативные устройства	
ремень безопасности.....	61	органы управления.....	190
свечи предпускового подогрева дизельного двигателя.....	62	радио DAB.....	187
система контроля давления в шинах (TPMS).....	63	система видеокамер кругового обзора.....	157
система управления дальним светом.....	64	служебный режим.....	93
стояночный тормоз.....	61	смена портативного устройства.....	198
тормозная жидкость.....	61–62	сопряжение портативного устройства.....	197–198
указатели поворота на прицепе.....	64	телефон	
уровень заряда аккумуляторной батареи.....	61	сопряжение.....	215
Свечи предпускового подогрева сигнализатор.....	62	телефонная книга.....	217
Сенсорный экран		управление.....	91
автоматическая рециркуляция.....	96	уход за сенсорным экраном.....	91
воспроизведение с портативного устройства.....	196	часы.....	91
выбор языка.....	91	ярлыки.....	91
главное меню.....	90	Сенсорный экран.....	267
дополнительные функции.....	94	Сигнализатор антиблокировочной системы тормозов (ABS).....	62
запрет показа.....	202	Сигнализатор двигателя/коробки передач.....	61
звук кнопок.....	91	Сигнализатор интеллектуальной системы "Стоп/Старт".....	63
климат-контроль в передней части салона.....	95	Сигнализатор низкого давления масла.....	60
меню 4x4i.....	155	Сигнализатор низкого уровня топлива.....	63
настройка.....	91	Сигнализатор пониженного диапазона коробки передач.....	64
настройки громкости.....	91	Сигнализаторы указателей.....	64
настройки системы.....	91	Сигнализация.....	16, 250
настройки экрана.....	91	выключение.....	18
органы управления		отключение из салона.....	16
DVD-проигрывателем.....	201	периметр.....	15
органы управления		Сигнализация автомобиля.....	250
аудио/видеосистемой.....	176		
органы управления			
видеопроектором.....	201		
органы управления радио.....	184		
органы управления ТВ.....	199		

Сиденья	
детские кресла.....	40
задние подголовники.....	31
задние сиденья третьего ряда.....	28
ограничение перемещения сиденья.....	21
очистка ремней безопасности.....	267
передние подголовники.....	31
передние с ручной регулировкой.....	19
передние с электроприводом.....	20
перечень проверок креплений детских кресел.....	42
правильная посадка.....	21
раскладывание задних сидений.....	25–26
расположение детского кресла.....	42
рекомендованные детские кресла.....	44
сигнализатор ремней безопасности.....	61
складывание задних сидений.....	24, 26–27, 29
складывающийся подлокотник.....	23
сохранение в память положения сиденья.....	22
страховочные ляжки детского кресла.....	48
Сиденья с ручной регулировкой.....	19
Сиденья с электроприводом.....	20
ограничение перемещения сиденья.....	21
сохранение в память положения сиденья.....	22
Символы справочника.....	2
Система "Стоп/Старт"	
включение.....	123
выключение.....	124
Система видеокамер кругового обзора.....	157
меню сенсорного экрана.....	157
управление прицепом.....	158
Система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC)	
включение.....	132
выключение.....	131
горит сигнализатор DSC.....	62
сигнализатор выключенной DSC.....	62
Система динамической стабилизации DSC.....	131
включение.....	132
выключение.....	131
Система контроля "мертвых зон"	
блокировка датчиков.....	81
выводимые на экран сообщения.....	81
уведомление об автомобиле, выполняющем обгон.....	77
функция обнаружения приближающегося автомобиля.....	80
Система контроля давления в шинах (TPMS).....	305
клапаны.....	300
полноразмерное запасное колесо.....	306
сигнализатор.....	63
уход за шинами.....	297
Система контроля устойчивости на спуске.....	152
предупреждения.....	153
сигнализатор.....	64
температура тормозов.....	153
управление выключением тормоза.....	153
Система пассивной безопасности (SRS)	
боковые подушки безопасности.....	51
раскрытие подушки безопасности.....	52
расположение подушек безопасности.....	49
сигнализатор подушек безопасности.....	52, 63
техническое обслуживание подушек безопасности.....	250
фронтальные подушки безопасности.....	51
шторки безопасности.....	51
Система помощи при парковке задним ходом.....	141
камера заднего вида.....	143, 146

неисправность системы.....	142	опции маршрута.....	234
система обнаружения движущихся		быстрый выбор POI.....	226
объектов при движении задним		быстрый маршрут.....	225
ходом.....	145	введенные ранее пункты	
Система помощи при парковке		назначения.....	228
передним ходом.....	141	ввод координат.....	228
неисправность системы.....	142	восстановление настроек по	
Система помощи при присоединении		умолчанию.....	226
прицепа		выбор въезда/съезда с	
камеры.....	111	автострады.....	228
Система помощи при экстренном		голосовые команды.....	210
торможении.....	137	голосовые указания.....	226
Система радиоинформации (RDS)		загрузка сохраненного	
автоматическая перенастройка....	163	маршрута.....	234
Системы помощи при парковке		избранные пункты.....	227
камера заднего вида.....	143, 146	изображение компаса.....	235
неисправность системы.....	142	карта.....	228
очистка датчика.....	142	автомасштабирование.....	223
система обнаружения движущихся		разделенный экран.....	222
объектов при движении задним		контакты в экстренных случаях....	228
ходом.....	145	меню.....	220
управление.....	141	местоположение дилеров.....	229
Служебный режим.....	93	местоположение дома.....	227
отмена.....	93	начать указание маршрута.....	224
Смена подключенного телефона.....	215	общие сведения.....	218
Снятие аккумуляторной батареи.....	282	объекты инфраструктуры (POI).....	229
Снятие запасного колеса.....	314	категории.....	229
Соответствие нормам ЕС		поиск.....	230
(навигация).....	239	отмена инструкций.....	226
Сопряжение		правовые организации...236, 238–239	
при помощи телефона.....	214	пункты объезда.....	225
Сопряжение телефона.....	215	режимы экрана.....	223
стандартная аудиосистема.....	172	указание пункта назначения.....	224
Спидометр.....	55	область поиска.....	223
Список служб DAB.....	167	указание пункта назначения по	
Спутниковая навигация		почтовому индексу.....	227
TMC.....	231, 233	управление.....	219
значки.....	231	Старение (шин).....	302
автоматическое изучение		Стекла (с обогревом).....	97
маршрута.....	225	Стеклоомыватели.....	71
арабский язык.....	230	Стеклоочистители, скорость работы	
бездорожье		которых зависит от скорости	
ввод маршрута.....	234	автомобиля.....	73
маршруты.....	233	Стеклоочистители и омыватели.....	71