

сообщения DAB.....	168
сопряжение мобильного телефона.....	172
список служб DAB.....	167
телефон.....	171
уровень громкости дорожных сообщений.....	164
Информационные сообщения.....	60
Использование домкрата.....	318, 320
Использование запасного колеса	
важная информация.....	322
Использование противооткатных колодок.....	317
Использование системы круиз-контроля.....	147
Использование системы помощи при парковке.....	141
Использование телефона	
стандартная аудиосистема.....	173

К

Камера заднего вида	
система обнаружения движущихся объектов при движении задним ходом.....	145
датчики.....	146
система помощи при присоединении прицепа.....	111
Камеры	
вид вблизи.....	157
заднего вида.....	143
камера заднего вида.....	146
меню сенсорного экрана.....	157
система обнаружения движущихся объектов при движении задним ходом.....	145
система помощи при присоединении прицепа.....	111
управление прицепом.....	158
Камни/малый ход.....	150
Канал дорожных сообщений (TMC).....	233
Капот	
закрывание.....	255

открытие.....	254
Карта.....	228
автомасштабирование.....	223
разделенный экран.....	222
Климат-контроль	
автоматическая настройка.....	96
автоматическая рециркуляция.....	96
в задней части салона.....	97
в передней части салона.....	95
использование пульта дистанционного управления.....	99
органы дистанционного управления таймером климат-контроля.....	100
подогреватель, работающий на топливе.....	98
таймер климат-контроля.....	98
элементы питания пульта дистанционного управления.....	100
Климат-контроль в задней части салона.....	97
Климат-контроль в передней части салона.....	95
автоматическая рециркуляция.....	96
Кнопки предварительных установок	
сохранение радиостанции.....	162
Колеса и шины	
TPMS.....	305
давление.....	298
деформированные участки.....	301
дополнительное оборудование.....	340
естественное старение.....	302
замена.....	300
зимние шины.....	302
использование комплекта для ремонта.....	308
клапаны.....	300
комплект для ремонта.....	307
маркировка на боковой поверхности шины.....	296
полноразмерное запасное колесо.....	306
проверка давления после ремонта.....	310
проколы.....	300