

В режиме ручного поиска радиостанции при следующем однократном нажатии частота меняется с небольшим шагом.

10. ОК и кнопки навигации по меню: Используйте кнопки управления функциями меню для перемещения курсора меню/выделения. Если выделена требуемая опция, нажмите **ОК**, чтобы выбрать ее.

11. Поиск назад: Кратковременно нажмите для выбора предыдущей станции вниз по частотному диапазону или предыдущего трека на выбранном аудиисточнике. Нажмите и удерживайте для перехода в режим ручной настройки радио или сканирования назад по трекам.

В режиме ручного поиска радиочастот следующее однократное нажатие меняет частоту с небольшим шагом.

12. MENU (Меню): нажмите для выбора меню аудиосистемы, в котором предусмотрены следующие опции:

- Настройки аудиосистемы.
- Установка часов.
- Язык.

13. CD: нажмите для выбора режима воспроизведения компакт-диска.

14. Звук: нажмите для выбора меню настройки звука.

15. TA: дорожная информация.

16. Информационный дисплей аудиосистемы.

17. MODE (Режим): нажимайте для перехода между аудиорежимами.

18. Увеличение громкости аудиосистемы на рулевом колесе.

19. Уменьшение громкости аудиосистемы на рулевом колесе.

20. Поиск назад: Нажмите и отпустите для выбора предыдущей сохраненной радиостанции или предыдущего трека на выбранном аудиисточнике. Нажмите и удерживайте для сканирования назад по трекам.

21. Поиск вперед: Нажмите и отпустите для выбора следующей сохраненной радиостанции или следующего трека на выбранном аудиисточнике. Нажмите и удерживайте для сканирования вперед по трекам.

АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРОМКОСТЬЮ (AVC)

Функция AVC регулирует уровень громкости для компенсации изменений уровня шума при движении, когда автомобиль набирает или снижает скорость.

Примечание: *Настройка AVC представляет собой шаг увеличения громкости, а не уровень громкости.*

Если задан **нулевой** уровень AVC, громкость не будет увеличиваться. При настройке низкого уровня увеличение громкости на скорости будет минимальным. При использовании настройки высокого уровня с увеличением скорости громкость будет заметно увеличиваться.

Чтобы настроить уровень AVC: