

UMKLAPPEN UND AUFRICHTEN DER GETEILTEN RÜCKSITZE

Die einzeln umklappbaren Sitze können vollständig nach vorn geklappt werden, um Raum für große Lasten zu schaffen. Alternativ ist es möglich, nur einen Teil der Sitze umzuklappen, so dass lange Lasten untergebracht werden und Fahrgäste auf den nicht umgeklappten Rücksitzen sitzen können.

Die seitlich umklappbaren Sitze können nach Bedarf einzeln umgeklappt werden, um die Ladefläche zu vergrößern.



Immer sicherstellen, dass alle Gegenstände, die im Fahrzeug transportiert werden, sicher verstaut sind.



Nachdem die Kopfstützen ausgebaut wurden, müssen sie sicher verstaut werden.




Während der Fahrt müssen sich alle Fahrzeuginsassen auf den Sitzen befinden und stets einen Sicherheitsgurt angelegt haben.



Nachdem ein Kindersitz ausgebaut wurde, muss die Kopfstütze wieder eingebaut und eingestellt und der Sitz wieder in seine ursprüngliche Stellung gebracht werden.



Um eine Beschädigung der umgeklappten Sitze durch Scheuern zu verhindern, müssen die Vordersitze u. U. nach vorn verstellt und die Rückenlehnen weiter aufgerichtet werden.



E135664

Geteilte Rücksitze umklappen:

1. Die Kopfstützen ganz nach unten schieben.

2. Den Sicherungshebel nach unten drücken, um die Rückenlehne zu lösen, und den Sitz nach vorn umlegen.