


MANUELL EINSTELLBARE SITZE



E135661

1. Zum Einstellen nach vorn und hinten den Sperrbügel anheben.
2. Zum Einstellen des Rückenlehnenwinkels den Sicherungshebel anheben.
3. Zum Einstellen der Kopfstützenhöhe den Feststellring zusammendrücken.



Den Fahrersitz nicht während der Fahrt einstellen. Dies kann zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und zu Verletzungen führen.

EINNEHMEN DER RICHTIGEN SITZHALTUNG



Fahrer und Beifahrer dürfen nicht mit vollständig nach hinten geneigter Rückenlehne fahren.