


## 触摸屏主菜单



E149216

- !** 在长时间使用触摸屏的过程中，请务必保持发动机运行。如果不这样做，可能使车辆蓄电池完全放电并导致发动机无法启动。
- !** 避免将液体溅到触摸屏上。
1. 触按可打开/关闭屏幕。当安装近距离摄像头后，此图标将改变且操作该按钮可访问摄像头的特设视图页面。触按屏幕以显示选项。
  2. 按下可选择触摸屏 **Set-up**（设置）菜单。如果装有驻车辅助系统，该图标将改变，按下此按钮可启用驻车辅助功能。
  3. 按下可选择 **Home menu**（主菜单）。
  4. 触摸选择 **Valet**（代客泊车）模式。在菜单模式中，图标变为 **Back**（返回）软键；触按它可返回到已显示的前一屏幕。
  5. 触按可选择触摸屏 **Set-up**（设置）菜单。
  6. 触按或按下可选择 **Audio/Video**（音频/视频）菜单，请参阅 **139**，音频/视频控制按钮。
  7. 触按或按下可选择 **On road Navigation**（路面行驶导航）菜单。显示当前设置的目的地。
  8. 当导航正在工作时，触按可重复显示上次给出的导航指示。在通话的过程中，该图标将改变。触按可结束通话。
  9. 触按可调整时间或日期。
  10. 触按可切换模式。如果装有双视图，该图标将改变，按下此按钮可进入双视图显示屏。
  11. 触按或按下可选择 **Phone**（电话）菜单。
  12. 按下可选择 **Extra features**（额外功能）菜单。
  13. 要更改快捷键，请参阅 **64**，触摸屏设置。