

1. 欲提升头枕，将头枕向上拉即可。它将发出咔哒声并锁定到位。
2. 要降下头枕，请在按下锁定按钮的同时，向下按压头枕。
3. 要调节头枕的角度，按头枕侧面的锁定按钮，将头枕倾斜到所需的位置。

注意：如果前后头枕上安装有后媒体屏幕，则没有角度调节功能。

头枕拆除



务必安全存放拆卸的头枕。



在有人乘坐的座椅头枕被拆除的情况下，请勿驾驶或搭载乘客。头枕调整不正确会增加碰撞或突然停止时的颈部伤害风险。

手动头枕需要时可以拆除（例如，为了装配较大的儿童座椅）。

1. 将头枕提升到最高位置，然后按锁环。
2. 上抬头枕使其脱离座椅靠背。

在乘客使用该座椅前，确保重新安装头枕。

1. 确保头枕朝向正确的方向。
2. 将头枕的柄杆插入靠背上的槽孔中。
3. 向下按压头枕，直至听到至少一次咔嗒声。

注意：有关儿童约束装置正确安装的详细信息，请参阅 **31, 建议的儿童座椅**。