


## 电动车窗



E149604

## 1. 车窗开关：

- 打开车窗：轻按开关前部，然后释放。
- 关闭车窗：轻轻向上拉动开关前部，然后松开。
- 一键触发打开和关闭：用力按或拉动开关前部，然后松开。

**注意：**在发动机关闭后 5 分钟内，只要未打开任一车门，均可操作车窗。

## 2. 后车窗隔离按钮。

**注意：**这也将隔离后座椅调整并激活儿童安全锁。



如果后座内载有儿童，应使用隔离开关防止车窗、后座椅和车门操作。若任由儿童操作车窗、后座椅或车门，则会有严重伤害或死亡的风险。



为防止意外操作，如果车内有儿童或动物，切勿将智能钥匙留在车内。

## 3. 全景天窗遮阳帘开关：

- 打开遮阳帘：轻按开关后部，然后释放。
- 关闭遮阳帘：轻按开关前部，然后释放。
- 一键触发打开和关闭：用力按开关前部或后部，然后松开。