

英文字母

- ACC 下前方警示
物体检测.....128
ACC 自动关闭.....127
- CD 播放器
CD 加载.....140
便携式媒体播放.....151
便携式媒体配对.....151-152
- DAB 收音机控制按钮.....146
设置.....147
信号群.....147
- Eco 数据控制.....102
- EU 合格（导航系统）.....185
- Homelink.....59
编程车库门开启器.....59
编程设置.....59
编程设置单个按钮.....60
擦除所有编程.....59
大门/门开启器.....60
辅助.....60
滚动码设备编程设置.....60
- InControl
wi-fi 连接.....170
安全.....170
概述.....169
应用程序.....171
远程.....169
- ISOFIX 锚固点.....32
- Land Rover 援助中心
InControl 链接.....169
- RDS
TMC
概述.....181
图标.....181
- SOS 紧急呼叫
InControl 远程链接.....169
- SRS.....35
安全气囊报警灯.....43
- TMC.....181
- USB 设备
连接多个设备.....151
- VIN 编号.....243
- Wi-Fi
InControl 连接.....170
- A**
安全.....11
安全带.....26, 199
安全.....27
报警灯.....43
提醒和警告.....27
调整.....26
检查.....27
预紧器.....27
- 安全气囊
保养信息.....38
报警灯.....37, 43
残障乘客乘坐改装.....38
侧面.....36
盖板清洁.....199
禁用.....37
气帘.....36
前.....36
维护.....192
位置.....35
展开.....35-36
安全带.....27
报警.....192
单重锁闭.....11
儿童安全锁.....29
关闭错误锁闭.....13
较大儿童座椅.....34
解除警报.....13
轮胎保养.....221
轮胎压力.....221
清洁座椅安全带.....199
燃油与燃油加注.....186
使用电话.....166
使用应急钥匙锁闭.....13
使用座椅安全带.....26
外边报警.....11
用过的发动机机油.....194
正确就坐.....16
座椅安全带提醒和警告.....27
座椅安全带警告灯.....43
座椅安全带预紧器.....27