

9. **Station presets**（电台预设）：每个波段具有 6 个预设位置。

- 点按一个预设软键可调谐到该预设位置下所存储的电台。
- 按住其可将当前电台存储在该预设位置下（在电台存储过程中，收音机将会静音，然后会发出哔哔声）。
- 使用方向盘上的搜索按钮可变换到下一个或上一个预设电台。

收音机数据系统 (RDS)

您的收音机配备了 RDS，RDS 使音频单元除了可接收正常的 FM 无线电信号之外，还能接收额外的信息。

注意：并非所有的 FM 电台都广播 RDS 信息。

选择 **Settings**（设置）可查看或更改 RDS 设置。

- **Traffic/News**（交通/新闻）：提供当地交通或新闻信息。
- **Regionalisation (REG)**（区域化 (REG)）：选择它可防止收音机调谐到信号更强的备选当地电台。
- **Alternative Frequency (AF)**（备选频率 (AF)）：选择它可让收音机自动重新调谐到当前电台的一个信号更强的 AF。这对于车辆行程穿越不同发射台区域的情况非常有用。