

10. 触按 **GO**（前进）开始旅程。

## 开始指引

选择 **Review route**（查看路线）后，系统将计算路线。

1. 触按 **3 Routes**（3 条路线）将会在地图上显示 3 个不同路线选项。地图上将以 3 种不同颜色高亮显示各条路线。

**EcoRoute**（生态路线）帮助您找到最省油的路线。包含 3 片叶子的显示图表明最省油的路线。

2. 触按地图右侧显示的相应路线框，选择 **Quick**（最快）、**Short**（最短）或 **Alt route**（其他路线）。

3. 触按 **Change Route**（变更路线），然后触按 **Route preferences**（路线首选项）来更改路线设置。

4. 完成选择（如有）之后，触按 **GO**（前进）。

**注意：**接近路口时，除了语音指引，地图上的插页还会显示路口的放大视图。

## 回避地点

计算路线时，可以设置回避区域并保存。

1. 从 **Nav menu**（导航菜单）中，触按 **More...**（更多...）。

2. 选择 **Stored locations**（已保存位置）。

3. 选择 **Avoid points**（回避地点）。

4. 选择 **Add**（添加）。

5. 从 **Destination entry**（目的地输入）中选择要回避的区域。触按 **OK**（确定）以激活可在其中设置回避区域大小的视图。可使用 **+** 和 **-** 符号调整区域的大小。

6. 触按 **OK**（确定）以激活要回避的区域。

7. 触按 **Ok**（确定）即可设置并保存要回避的区域。

从保存的列表中编辑或删除要回避的区域：

1. 从 **Nav menu**（导航菜单）中，触按 **More...**（更多...）。

2. 选择 **Stored locations**（已保存位置）。

3. 选择 **Avoid points**（回避地点）。

4. 从子菜单中，选择 **Edit**（编辑）或 **Delete**（删除）。

## 最容易路线

在 **Route options**（路线选项）中，可以 **On**（打开）或 **Off**（关闭）**Easy Route**（最容易路线）。

选择 **On**（打开）时，**Easy Route**（最容易路线）将会更改 **Alt**（其他路线）的计算参数，以便减少：

- 交叉路口。
- 转弯。
- 穿过交通车流的转弯。
- 低级道路的优先级。
- 复杂的路口和操纵。

## 学习路线

在 **Route options**（路线选项）中，可以 **On**（打开）或 **Off**（关闭）**Learn Route**（学习路线）。

选择 **On**（打开）时，如果您从建议路线做出相同的偏离三次，则系统将会记下偏离路线并从此将其作为正常路线。选择 **Reset all routes**（重置全部路线）可删除任何学习的路线并回到默认设置。

## 语音指引

如要打开或关闭语音指引，但是保持路线指引，操作步骤如下：

1. 触按导航屏幕上的 **Nav menu**（导航菜单）。

2. 触按 **Route voice guidance**（路线语音指引）软键。当语音指引启用后，该软键将被突出显示。