

- После подключения телефона к системе сначала появляется подтверждающее сообщение, а затем экран набора номера.

ЗНАЧКИ ТЕЛЕФОННОЙ СИСТЕМЫ

 Соединение: используется для выполнения и приема вызовов, а также для доступа к списку последних 10 вызовов.

 Отсоединение: используйте для завершения разговора и отклонения вызова.

 Телефон не подключен.

 Индикатор уровня телефонного сигнала.

 Индикатор заряда телефона.

 **Bluetooth**. Указывает на то, что устройство **Bluetooth®** подключено.

 Галочка: указывает на то, что устройство **Bluetooth** сопряжено.

 Голосовая почта: нажмите и удерживайте для набора сохраненного номера голосовой почты.

 Стрелка прокрутки вверх: используется для перемещения вверх по спискам обнаруженных телефонов, вызовов и записей в телефонной книге.

 Стрелка прокрутки вниз: используется для перемещения вниз по спискам обнаруженных телефонов, вызовов и записей в телефонной книге.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ



E150755

- Нажмите для прокрутки назад принятых вызовов, списка последних 10 вызовов и для выхода из списка.
- Увеличение громкости во время звонка, прокрутка вверх по выведенному списку или ряду номеров, отображаемых для сохраненного контакта.
- Нажмите для прокрутки списка последних 10 вызовов и принятых вызовов.
- Уменьшение громкости во время звонка, прокрутка вниз по выведенному списку или ряду номеров, отображаемых для сохраненного контакта.