

В

Bluetooth	
портативные устройства	
воспроизведение.....	229
сопряжение.....	230–231
совместимость.....	251
сопряжение	
при помощи телефона.....	251
телефон.....	250
безопасность.....	250
значки.....	253
общие сведения.....	249
сопряжение.....	252
телефонная книга.....	254

Е

E-mail	
подключение через InControl.....	257

Н

Homelink.....	90
помощь.....	93
привод гаражных/въездных	
ворот.....	92
программирование.....	90
программирование отдельной	
кнопки.....	92
программирование устройства с	
плавающим кодом.....	92
программирование устройства	
управления приводом гаражных	
ворот.....	91
сброс всех запрограммированных	
кнопок.....	91

И

InControl	
remote.....	255
secure.....	256
общие сведения.....	255
подключение wi-fi.....	257
приложения.....	258

Л

Land Rover Assistance	
канал InControl.....	255

Р

Park Assist	
выбор.....	180
ограничения в отношении	
использования.....	181
поиск и устранение	
неисправностей.....	182
Postcode (Почтовый индекс)	
указание пункта назначения.....	269

Q

Queue assist (ACC).....	191
-------------------------	-----

R

RDS	
TMC	
значки.....	274
общие сведения.....	273

S

SRS.....	53
сигнализатор подушек	
безопасности.....	68

T

Terrain Response.....	199
выбор программы.....	199
выбор режимов водителем.....	200
грязь/колея.....	200
замечания по работе системы.....	201
камни/малый ход.....	200
основная программа.....	199
программа "Песок".....	200
травы/гравий/снег.....	199
TMC.....	273