

выбор въезда/съезда с	
автострады.....	270
голосовые команды.....	247
голосовые указания.....	268
загрузка сохраненного	
маршрута.....	276
избранные пункты.....	269
изображение компаса.....	277
карта.....	270
автомасштабирование.....	265
разделенный экран.....	264
контакты в экстренных случаях.....	270
лицензирование.....	278–279, 281
меню.....	262
местоположение дилеров.....	271
местоположение дома.....	269
начать указание маршрута.....	266
общие сведения.....	260
объекты инфраструктуры (POI).....	271
категории.....	271
поиск.....	272
отказ от гарантий.....	281
отмена инструкций.....	268
правовые организации.....	278, 280–282
пункты объезда.....	267
режимы экрана.....	265
указание пункта назначения.....	266
область поиска.....	266
указание пункта назначения по	
почтовому индексу.....	269
управление.....	261
условия лицензии.....	278, 280
Старение (шин).....	340
Стеклоомыватели.....	78
Стеклоочистители, скорость работы	
которых зависит от скорости	
автомобиля.....	80
Стеклоочистители и омыватели.....	78
датчик дождя.....	80
зимнее парковочное положение	
стеклоочистителей.....	81
органы управления водителя.....	
режим регулирования по скорости	
движения.....	80

уровень жидкости.....	312
Стояночный тормоз.....	167
сигнализатор.....	66

Т

Таймер климат-контроля.....	108
дополнительные пульты	
дистанционного управления.....	111
использование пульта	
дистанционного управления.....	110
программирование.....	109
элементы питания пульта	
дистанционного управления.....	112
Тахометр.....	60
ТВ	
органы управления.....	233
органы управления режимом двойного	
изображения.....	238
режим двойного изображения.....	239
Телевизор	
органы управления.....	233
Телефон.....	249
безопасность.....	250
громкость телефона.....	254
значки.....	253
общие сведения.....	249
органы управления на рулевом	
колесе.....	253
режим громкой связи.....	250
смена телефона.....	252
совместимость Bluetooth.....	251
сопряжение.....	252
при помощи телефона.....	251
сопряжение при помощи	
телефона.....	251
сопряжение с помощью сенсорного	
экрана.....	252
список совместимых устройств.....	251
телефонная книга.....	254
Температура тормозов.....	204
Техника безопасности в гараже	
вентиляторы двигателя.....	297
выхлопные газы.....	297
горячие компоненты.....	297

использование домкрата.....	297	комплект для ремонта шин.....	347
меры предосторожности при		обкатка.....	293
обращении с АКБ.....	297	очистка	
электрические компоненты.....	297	днище кузова.....	302
Технические данные		кожа.....	304
масса.....	377	парковочные датчики.....	173
регламент радиосвязи.....	384	ремни безопасности.....	305
регулировка углов установки		салон.....	303
колес.....	382	снаружи.....	302
Технические характеристики		после поездки по бездорожью.....	303
MTBE.....	285	проверка давления в шинах после	
вес.....	377	ремонта.....	350
двигатель.....	371	противосажевый фильтр (DPF).....	295
емкость топливного бака.....	288	процедура ремонта шин.....	349
жидкости.....	373	расположение табличек.....	369
метанол.....	284	технические характеристики	
размеры.....	380	смазочных материалов и рабочих	
расположение табличек.....	369	жидкостей.....	373
регулировка углов установки		топливная система.....	297
колес.....	382	тормозные колодки.....	295
смазочные материалы.....	373	тяжелые условия эксплуатации.....	295
ход педали тормоза.....	382	уровень моторного масла.....	307
этанол.....	284	уровень омывающей жидкости.....	312
Технические характеристики смазочных		уровень охлаждающей	
материалов.....	373	жидкости.....	309
Техническое обслуживание		уровень рабочей жидкости системы	
балансировка колес.....	295	Dynamic Response.....	313
блок предохранителей (салон).....	326	уровень тормозной жидкости.....	310
блок предохранителей в багажном		элемент питания электронного	
отделении.....	330	ключа.....	17
блок предохранителей в моторном		Топливная система.....	297
отсеке.....	323	Топливо и заправка.....	287
долив масла.....	308	бензиновый двигатель.....	283
ежедневные проверки.....	294	вода в топливе.....	288
еженедельные проверки.....	294	выработка.....	286
емкости.....	375	дизельный.....	285
жиклеры омывателей.....	300	емкость бака.....	288
закрывание капота.....	298	лючок топливозаливной	
замена лампы.....	300	горловины.....	287
замена предохранителя.....	321	меры предосторожности.....	283
запуск от внешнего		метанол.....	284
аккумулятора.....	317	октановое число.....	283
использование пускового		расход.....	291
устройства.....	317		