

Фронтальные подушки безопасности.....	55
Функция обнаружения приближающегося автомобиля.....	87
Функция плавного старта на наклонной поверхности	
выключение тормоза на подъеме.....	203
Функция предупреждения о препятствиях впереди в ACC	
обнаружение препятствий.....	195

Ц

Цепи противоскольжения.....	342
-----------------------------	-----

Ч

Часы.....	60
-----------	----

Ш

Шаровая опора тягово-сцепного устройства	
многопозиционная регулировочная пластина.....	140
размеры точки крепления.....	141
фаркоп с электроприводом.....	137
Шины	
TPMS.....	344
сигнализатор.....	69
важная информация.....	361
временное использование запасного.....	346
давление.....	337
деформированные участки.....	340
естественное старение.....	340
замена.....	339
зимние.....	340
использование запасного колеса.....	361
использование комплекта для ремонта.....	348
клапаны.....	339
комплект для ремонта.....	347

маркировка на боковой поверхности.....	335
маркировка на боковой поверхности шины.....	335
полноразмерное запасное колесо.....	346
процедура ремонта.....	349
скоростные категории.....	336
смена.....	346
техника безопасности при ремонте шин.....	347
требования для Индии.....	343
уход за шинами.....	337
цепи противоскольжения.....	342
Шторка крыши	
работа.....	95
Шторки боковых окон.....	96

Э

Эвакуация	
бездорожье.....	365
буксировка с опорой на четыре колеса.....	366–367
буксировочные проушины.....	362
снятие блокировки парковочного положения коробки передач.....	364
транспортировка.....	365
Эвакуация автомобиля	
бездорожье.....	365
буксировка с опорой на четыре колеса.....	366–367
буксировочные проушины.....	362
замок рулевой колонки.....	11
снятие блокировки парковочного положения коробки передач.....	364
транспортировка автомобиля.....	365
Эксплуатация	
автоматический ограничитель скорости.....	184
автоматическое отключение ACC.....	192
автоматическое торможение (IEB).....	166
адаптивный круиз-контроль.....	188

важная информация о тормозах...	165	сигнализатор системы	
включение интеллектуальной системы		предупреждения о препятствиях	
"Стоп/Старт"	149	впереди.....	71
возобновление режима поддержания		система интеллектуального	
дистанции ACC.....	192	экстренного торможения ACC.....	197
восстановление заданной скорости		система контроля "мертвых зон"....	84
ACC.....	192	функция обнаружения	
выбор Park Assist.....	180	приближающегося автомобиля...87	
горит сигнализатор DSC.....	68	система помощи при трогании на	
датчик дождя.....	80	подъеме.....	165
ежедневные проверки.....	294	система помощи при экстренном	
еженедельные проверки.....	294	торможении.....	166
изменение дистанции ACC.....	190	системы помощи	
использование ACC.....	188	предупреждение о перестроении из	
использование системы		полосы движения.....	169
круиз-контроля.....	186	распознавание дорожных	
неисправности ACC.....	194	знаков.....	170
низкое давление масла.....	66	советы по вождению с ACC.....	193
обкатка.....	293	сообщения системы контроля	
ограничения системы Park		"мертвых зон".....	88
assist.....	181	тяжелые условия.....	295
органы управления водителя.....		управление на крутом склоне с	
отключение интеллектуальной		помощью ABS.....	165
системы "Стоп/Старт".....	150	управление тормозами с помощью	
отмена режима поддержания		ABS.....	165
дистанции и заданной скорости		функция Queue Assist системы	
ACC.....	191	ACC.....	191
перед запуском.....	368	функция предупреждения о	
поиск и устранение неисправностей		препятствиях впереди.....	195
системы Park assist.....	182	функция предупреждения о	
после столкновения.....	368	препятствиях впереди ACC.....	195
правильная посадка.....	25	электронная система распределения	
предупреждение о выезде за пределы		тормозных усилий.....	166
полосы движения (красный).....	67	Эксплуатация при низких температурах	
проблемы с обнаружением		противосажевый фильтр (DPF).....	296
радиосигнала ACC.....	194	Экстренные случаи (навигация).....	270
режим поддержания дистанции		Электрические стеклоподъемники	
ACC.....	189	работа.....	94
световой сигнализатор		Электронная система распределения	
предупреждения о выезде за пределы		тормозных усилий.....	166
полосы движения (зеленый).....	71	Электронные данные.....	368
сигнализатор переключения		Электронный ключ	
передачи.....	70	замена элемента питания.....	17
		передатчики.....	383

простое запирание.....	18
Электронный стояночный тормоз.....	167
Элементы управления на рулевом колесе	
ограничитель скорости.....	184
телефон.....	253
Этанол.....	284

