

|                                                            |         |                                                                         |     |
|------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Repostaje</b>                                           |         | <b>Resintonización automática del sistema de radiodifusión de datos</b> | 167 |
| agotamiento del combustible                                | 221     | <b>Restauración a valores predeterminados de navegación</b>             | 209 |
| contenido de azufre en el gasóleo                          | 221     | <b>Restricción del desplazamiento del asiento</b>                       | 22  |
| diésel                                                     | 220     | <b>Retardo de cortesía</b>                                              | 61  |
| etanol                                                     | 219     | <b>Retrovisores</b>                                                     |     |
| gasolina                                                   | 219     | control de ángulos muertos                                              | 70  |
| índice de octano                                           | 219     | detección de vehículo próximo                                           | 72  |
| metanol                                                    | 220     | sensores                                                                | 73  |
| MTBE                                                       | 220     | inclinación en marcha atrás                                             | 69  |
| precauciones de seguridad                                  | 219     | retrovisores exteriores                                                 | 68  |
| tapa del depósito de combustible                           | 222     | <b>Retrovisores exteriores</b>                                          | 68  |
| <b>Reproductor de CD</b>                                   |         | control de ángulos muertos                                              | 70  |
| reproducción de soporte portátil                           | 175     | detección de vehículo próximo                                           | 72  |
| sincronización de soportes portátiles                      | 176     | sensores                                                                | 73  |
| <b>Reproductor de soportes de vídeo</b>                    |         | descenso del retrovisor en marcha atrás                                 | 69  |
| auriculares                                                | 187     | eléctricos                                                              | 68  |
| mando de la pantalla táctil del sistema multimedia trasero | 184     | manuales                                                                | 68  |
| mandos                                                     | 180     | <b>Revisiones</b>                                                       |     |
| pantalla doble                                             | 183     | airbags                                                                 | 50  |
| auriculares                                                | 183     | registro de datos                                                       | 294 |
| mandos                                                     | 182     | <b>Rodillos de pruebas</b>                                              | 230 |
| uso del sistema multimedia trasero                         | 186     | <b>Rueda de repuesto</b>                                                | 282 |
| visualización desactivada                                  | 181     | uso de los calzos                                                       | 283 |
| visualización en pantalla completa                         | 181     | <b>Ruta</b>                                                             | 206 |
| <b>Rescate</b>                                             |         | detalles de favoritos                                                   | 209 |
| argollas de remolque                                       | 288     | ubicaciones favoritas                                                   | 209 |
| desbloqueo de la posición de estacionamiento               | 290     | <b>Ruta fácil</b>                                                       | 208 |
| remolque del vehículo sobre sus cuatro ruedas              | 291–292 |                                                                         |     |
| sobre sus cuatro ruedas                                    | 291     | <b>S</b>                                                                |     |
| todoterreno                                                | 291     | <b>Salida del vehículo</b>                                              |     |
| transporte                                                 | 291     | activación de la alarma                                                 | 20  |
| <b>Rescate del vehículo</b>                                |         | alarma general                                                          | 16  |
| argollas de remolque                                       | 288     | alarma perimétrica                                                      | 16  |
| desbloqueo de la posición de estacionamiento               | 290     | bloqueo de puertas sin llave                                            | 17  |
| enclavamiento de la columna de dirección                   | 11      | cerradura de emergencia                                                 | 20  |
| remolque del vehículo sobre sus cuatro ruedas              | 291–292 | cerraduras de las puertas y palancas de apertura                        | 19  |
| todoterreno                                                | 291     | cierre con enclavamiento                                                | 16  |
| transporte del vehículo                                    | 291     | cierre incorrecto                                                       | 19  |
|                                                            |         | cierre sencillo                                                         | 16  |
|                                                            |         | cierres interiores                                                      | 19  |
|                                                            |         | cierre total                                                            | 18  |

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Seguimiento                                            |          |
| cancelación.....                                       | 146      |
| Seguimiento del vehículo                               |          |
| inControl seguro.....                                  | 198      |
| Seguridad.....                                         | 16       |
| aceite de motor usado.....                             | 231      |
| alarma.....                                            | 227      |
| alarma perimétrica.....                                | 16       |
| asientos para niños grandes.....                       | 45       |
| bloqueo con la llave de emergencia.....                | 20       |
| cerraduras de seguridad para los niños.....            | 39       |
| cierre incorrecto.....                                 | 19       |
| cierre sencillo.....                                   | 16       |
| cinturones de seguridad.....                           | 36       |
| combustible y repostaje.....                           | 219      |
| cuidado de los neumáticos.....                         | 267      |
| desactivación de la alarma.....                        | 20       |
| limpieza de los cinturones de seguridad.....           | 242      |
| posición correcta en el asiento.....                   | 22       |
| presión de los neumáticos.....                         | 268      |
| pretensores de los cinturones de seguridad.....        | 37       |
| recordatorio de cinturón de seguridad.....             | 38       |
| testigo del cinturón de seguridad.....                 | 56       |
| uso de los cinturones de seguridad.....                | 34       |
| utilización del teléfono.....                          | 192      |
| Seguridad de los ocupantes                             |          |
| asientos infantiles recomendados.....                  | 42       |
| correas de anclaje del asiento infantil.....           | 44       |
| limpieza de los cinturones de seguridad.....           | 242      |
| pretensores de los cinturones de seguridad.....        | 37       |
| recordatorio de cinturón de seguridad.....             | 38       |
| seguridad del cinturón del asiento.....                | 36       |
| testigo del cinturón de seguridad.....                 | 56       |
| uso de los cinturones de seguridad.....                | 34       |
| Seguridad en el garaje                                 |          |
| componentes calientes.....                             | 230      |
| componentes eléctricos.....                            | 230      |
| elevación con el gato.....                             | 230      |
| gases de escape.....                                   | 230      |
| precauciones de la batería.....                        | 230      |
| ventiladores del motor.....                            | 230      |
| Seguridad infantil                                     |          |
| asientos infantiles.....                               | 39       |
| asientos infantiles recomendados.....                  | 42       |
| bloqueo y desactivación del elevallunas.....           | 39       |
| cojines elevadores.....                                | 45       |
| colocación.....                                        | 41       |
| correas.....                                           | 44       |
| lista de comprobación.....                             | 40       |
| niños grandes.....                                     | 45       |
| puntos de anclaje ISOFIX.....                          | 43       |
| Selección automática de luz de carretera.....          | 61       |
| Selección del modo de protección del maletero.....     | 83       |
| Selección de PDI rápido.....                           | 208      |
| Sensor de calidad del aire.....                        | 86       |
| Sensor de lluvia.....                                  | 67       |
| Sensores                                               |          |
| bloqueo (control de ángulos muertos).....              | 73       |
| Silenciamiento de la alarma.....                       | 20       |
| Símbolos del manual.....                               | 2        |
| Sincronización                                         |          |
| a través del teléfono.....                             | 192      |
| Sincronización de un teléfono.....                     | 193      |
| Sistema antirrobo.....                                 | 227      |
| Sistema de alumbrado delantero adaptativo.....         | 62       |
| testigo.....                                           | 57       |
| Sistema de climatización                               |          |
| asientos térmicos y refrigerados.....                  | 86       |
| calefactor por quemado de combustible.....             | 86       |
| climatización programada.....                          | 87       |
| delanteras.....                                        | 84       |
| mandos a distancia de la climatización programada..... | 89       |
| pilas del mando a distancia.....                       | 89       |
| recirculación automática.....                          | 85       |
| traseras.....                                          | 90       |
| utilización del mando a distancia.....                 | 88       |
| Sistema de climatización delantero.....                | 84       |
| recirculación automática.....                          | 85       |
| Sistema de climatización trasero.....                  | 90       |
| Sistema de combustible.....                            | 230      |
| Sistema de frenado de emergencia.....                  | 126, 150 |

|                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| Sistema de información y entretenimiento                              |          |
| auriculares.....                                                      | 183, 187 |
| controles de radio DAB.....                                           | 168      |
| mando de la pantalla táctil del sistema multimedia trasero.....       | 184      |
| mandos de la radio.....                                               | 166      |
| mandos del reproductor multimedia.....                                | 180      |
| mandos de TV.....                                                     | 178      |
| pantalla doble.....                                                   | 183      |
| mandos.....                                                           | 182      |
| pantalla táctil                                                       |          |
| ajustes.....                                                          | 81       |
| configuración.....                                                    | 81       |
| cuidado.....                                                          | 81       |
| funcionamiento.....                                                   | 81       |
| mandos de audio/vídeo.....                                            | 161      |
| menú principal.....                                                   | 80       |
| prestaciones adicionales.....                                         | 83       |
| parámetros de sonido.....                                             | 162      |
| radio DAB                                                             |          |
| ajustes.....                                                          | 169      |
| emisoras.....                                                         | 170      |
| resintonización automática de emisoras.....                           | 167      |
| soportes portátiles                                                   |          |
| conexión de dispositivos.....                                         | 174      |
| conexión de varios dispositivos.....                                  | 175      |
| conexiones.....                                                       | 173      |
| mandos.....                                                           | 171      |
| reproducción.....                                                     | 175      |
| sincronización.....                                                   | 176      |
| sustitución.....                                                      | 177      |
| uso del sistema multimedia trasero.....                               | 186      |
| visualización en pantalla completa.....                               | 181      |
| Sistema de monitorización de la presión de los neumáticos (TPMS)..... | 273      |
| cuidado de los neumáticos.....                                        | 267      |
| ruedas convencionales.....                                            | 275      |
| testigo.....                                                          | 58       |
| válvulas.....                                                         | 270      |
| Sistema de retención suplementario (SRS)                              |          |
| airbags de cortina.....                                               | 48       |
| airbags delanteros.....                                               | 48       |
| airbags laterales.....                                                | 48       |
| inflado de los airbags.....                                           | 48       |
| mantenimiento de los airbags.....                                     | 227      |
| testigo del airbag.....                                               | 48, 57   |
| ubicación de los airbags.....                                         | 46       |
| Sistema multimedia trasero                                            |          |
| auriculares.....                                                      | 183, 187 |
| control de la pantalla táctil.....                                    | 184      |
| pilas del mando a distancia.....                                      | 187      |
| uso del mando a distancia.....                                        | 185-186  |
| Sistema Stop/Start inteligente                                        |          |
| activación.....                                                       | 113      |
| desactivación.....                                                    | 113      |
| Sobreviraje.....                                                      | 120      |
| Soportes portátiles                                                   |          |
| cambio de dispositivo.....                                            | 177      |
| conexión de dispositivos.....                                         | 174      |
| conexión de varios dispositivos.....                                  | 175      |
| conexiones.....                                                       | 173      |
| mandos.....                                                           | 171      |
| reproducción.....                                                     | 175      |
| sincronización.....                                                   | 176      |
| SRS.....                                                              | 46       |
| testigo del airbag.....                                               | 57       |
| Stop/Start                                                            |          |
| activación.....                                                       | 113      |
| desactivación.....                                                    | 113      |
| Stop/Start inteligente                                                |          |
| testigo.....                                                          | 58       |
| Subviraje.....                                                        | 120      |
| Sujeción de la carga.....                                             | 97       |
| Sujeción del equipaje.....                                            | 97       |
| Surtidores.....                                                       | 233      |
| Suspensión.....                                                       | 122      |
| ajuste de la altura.....                                              | 122      |
| altura de acceso.....                                                 | 123      |
| altura de acceso bloqueada.....                                       | 123      |
| altura todoterreno.....                                               | 122      |
| cancelación de seguridad del descenso de altura.....                  | 124      |
| dinámica adaptativa.....                                              | 124      |
| funcionamiento a distancia.....                                       | 124      |
| modo extendido.....                                                   | 123      |
| suspensión neumática.....                                             | 122      |
| Suspensión neumática.....                                             | 122      |