

Nota: Cuando retire el asiento infantil, vuelva a colocar siempre el reposacabezas. Consulte **31, DESMONTAJE DE LOS REPOSACABEZAS.**

Posiciones de los asientos infantiles ISOFIX

Grupo de peso indicado en el asiento infantil	Clases de tamaño	Fijaciones	Asientos traseros exteriores
Capazo	F/G	ISO L1/L2	X
0 = Hasta 10 kg (22 lb): 0 a 9 meses	E	ISO R1	IL *
0+ = Hasta 13 kg (29 lb): 0 a 18 meses	C/D/E	ISO R1/R2/R3	IL *
I = 9 a 18 kg (20 a 40 lb): 9 meses a 4 años	C/D A/B1/B	ISO R2/R3 ISO F2/F2X/F3	X IUF
II = 15 a 22 kg (33 a 49 lb): 4 a 9 años	N/D	N/D	N/D
III = 22 a 36 kg (49 a 80 lb): de 8 a 12 años	N/D	N/D	N/D

- IUF = Adecuado para asientos ISOFIX de la categoría universal homologados para este grupo de peso en los que el niño se sienta hacia delante.
- IL = Estos asientos infantiles ISOFIX pertenecen a las categorías específicas para el vehículo, restringida o semiuniversal.
- X = No adecuado para el asiento infantil ISOFIX en este grupo de peso.
- * = Un asiento infantil adecuado para estas posiciones es el Britax/Römer Baby Safe Plus ISOFIX.

Nota: Las edades indicadas son solo aproximadas. En caso de duda, deberá considerarse el peso del niño, en lugar de la edad, a la hora de seleccionar un asiento infantil adecuado.

Nota: Es posible que la información contenida en la tabla no sea válida para todos los países. Si tiene dudas sobre el montaje y el tipo de asientos infantiles, solicite asistencia a un concesionario/taller autorizado.

Nota: Hay instalados anclajes ISOFIX en las plazas exteriores de la segunda fila de asientos trasera. Los asientos infantiles ISOFIX deben acoplarse con firmeza solo en estas posiciones, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Nota: Se incluye un punto de anclaje para correa en el asiento central de la segunda fila trasera. No utilice esta posición de anclaje para un asiento infantil ISOFIX.

INSTALACIÓN DE ASIENTOS INFANTILES CON ANCLAJE



AVISO: Los anclajes para asientos infantiles solo están diseñados para las cargas impuestas por un asiento infantil instalado correctamente. No deben utilizarse en ningún caso para cinturones destinados a adultos ni arneses, tampoco para sujetar otros objetos o aparatos.