


Levante la palanca de apertura. El respaldo del asiento se pliega hacia abajo contra la banqueta del asiento. Levante el respaldo del asiento hasta situarlo en posición vertical y asegúrese de que queda bloqueado firmemente en su posición.

El asiento trasero divisible y abatible puede plegarse por completo para alojar cargas grandes, o plegarse parcialmente si se desea alojar cargas grandes y también dejar espacio para otros pasajeros.

## ACCESO A LOS ASIENTOS TRASEROS EN LOS MODELOS COUPÉ



E 150695

Para acceder a la tercera fila de asientos:

1. Tire de la palanca del respaldo hacia delante.
2. Pliegue el respaldo del asiento hacia delante.
3. Deslice el asiento hacia delante.

Para volver a colocar el asiento en posición vertical, deslice el asiento hacia atrás y suba el respaldo hasta que el mecanismo de bloqueo encaje en su sitio.



**Cuando suba el respaldo del asiento, compruebe que el mecanismo de bloqueo queda bien acoplado.**



**Al levantar los asientos traseros, asegúrese de que los cinturones de seguridad están correctamente tendidos dentro de sus guías y no quedan atrapados detrás los asientos.**



**Asegúrese de que el reposacabezas se eleva hasta la posición correcta antes de que los pasajeros utilicen los asientos.**