

1. Seleccione **Configuración** en el **Menú inicio**, o bien, pulse el botón **Configuración**.
2. Seleccione la opción **Voz** del menú **Configuración**.
3. Seleccione la opción **Etiquetas de voz** del menú **Parámetros de voz**.
4. Seleccione el sistema para el que desea activar la etiqueta de voz (**Teléfono**, **Navegador** o **Radio/DAB**).

Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla y las instrucciones habladas.

INSTRUCCIONES DE VOZ PARA PDI DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN

Para solicitar que los identificadores de puntos de interés (PDI) se muestren en la pantalla de navegación, diga **Navegador** con una de las siguientes categorías de PDI:

- Gasolinera/Gasolina.
- Aparcamiento/Garaje.
- Land Rover.
- Hospital.
- Campo de golf.
- Información turística.
- Restaurante/Tengo hambre.
- Centro comercial.
- Hotel.
- Servicio de autopista.
- Centro urbano.

Nota: La palabra **Navegador** debe ir seguida inmediatamente de una categoría.

En la pantalla de navegación se mostrarán algunos iconos en los que se indican las ubicaciones de los PDI seleccionados. Si desea obtener información complementaria sobre los PDI, consulte **211, CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS**.