

Freno de estacionamiento.....	127
testigo.....	56
Freno de estacionamiento eléctrico.....	127
Freno de mano.....	127
Frenos	
asistencia al arranque en pendiente.....	126
comprobación del líquido.....	247
control con el ABS.....	126
control en pendientes pronunciadas.....	126
distribución electrónica de la fuerza de frenado.....	127
especificación del líquido.....	248
freno de mano.....	127
información importante.....	126
pastillas de freno.....	228
recorrido del pedal.....	307
reposición de líquido.....	248
sistema de emergencia.....	150
sistema de frenado de emergencia.....	126
testigo (ámbar).....	56
testigo (rojo).....	55
testigo del ABS.....	57
testigo del freno de estacionamiento.....	56
Funcionamiento a distancia	
suspensión neumática.....	124
Fusibles	
caja de fusibles del habitáculo.....	259
caja de fusibles del maletero.....	262
caja de fusibles del vano motor.....	257
sustitución.....	256
ubicaciones.....	255

G

Gasolina	
tipos de combustible.....	219
Guía de voz.....	208

H

Hierba/gravilla/nieve.....	152
Homelink.....	74
asistencia.....	76
borrado de toda la programación.....	75
mando de puerta.....	76

programación.....	74
programación de dispositivo de código variable.....	75
programación del mando de garaje.....	74
programación de un solo botón.....	76

I

Iluminación	
iluminación ambiental.....	64
intensidad de las luces interiores.....	64
modo de sigilo.....	64
ubicación de las luces interiores.....	63
InControl	
aplicaciones.....	200
conexión wi-fi.....	198
descripción general.....	197
remoto.....	197
seguro.....	198
Indicador del nivel de combustible.....	51
Índice de octano.....	219
gasolina.....	219
Inicio de la guía de navegación.....	207
Intermitentes.....	60
testigo.....	58
Introducción de destino.....	206
código postal.....	209
zona de búsqueda.....	206
Introducción de un destino.....	206

K

Kit de herramientas.....	281
Kit de reparación de neumáticos	
comprobación de la presión.....	279
información sobre seguridad.....	276
procedimiento de reparación.....	277
uso.....	277
Kit de reparación de pinchazos.....	276
instrucciones de uso.....	277
procedimiento de reparación.....	277
seguridad.....	276