



A la hora de instalar las correas de fijación, siga siempre las instrucciones del fabricante suministradas con el asiento infantil o con el sistema de retención.



Cuando coloque un asiento infantil o sistema de retención, pase la correa de fijación sobre la parte superior del respaldo y por debajo del reposacabezas.




Si se va a instalar un asiento infantil o sistema de retención en el asiento central, el reposabrazos central debe estar en su posición recogida (plegado en el asiento).

- Pase la correa de anclaje sobre el respaldo y por debajo del reposacabezas para las posiciones de los asientos exteriores.

Nota: En el asiento central, pase la correa de anclaje por encima del reposacabezas fijo.

- Fije el gancho de la cinta de fijación en el punto de anclaje, situado en la parte trasera del asiento. Asegúrese de que el gancho está orientado correctamente (consulte la ilustración).
- Apriete la correa conforme a las instrucciones del fabricante del asiento infantil.



E150797

Su vehículo se encuentra equipado con puntos de anclaje en la parte posterior del bastidor de los asientos de la segunda fila. Estos deben utilizarse para acoplar las correas de fijación de los asientos infantiles o los sistemas de retención.

- Coloque el sistema de retención infantil de manera segura en uno de los asientos traseros.

ASIENTOS SUPLEMENTARIOS

Si el niño es demasiado grande para un asiento infantil, pero es aún pequeño para utilizar el sistema de anclaje de tres puntos de manera apropiada, se recomienda utilizar un cojín elevador homologado para garantizar la máxima seguridad. Siga las instrucciones del fabricante para llevar a cabo la instalación del cojín y para informarse sobre su uso; a continuación, ajuste el cinturón de seguridad. Consulte **41, COLOCACIÓN DE LOS ASIENTOS INFANTILES.**

Es posible que sea necesario retirar el reposacabezas del asiento del vehículo para adaptarlo a los diferentes ajustes del asiento infantil. Consulte **31, DESMONTAJE DE LOS REPOSACABEZAS.**