

SISTEMA STOP/START INTELIGENTE

El sistema Stop/Start inteligente está diseñado para reducir el consumo de combustible y se activa automáticamente cuando se da el contacto. Salvo que deba permanecer en marcha para mantener activados otros sistemas del vehículo, el motor se apagará si se detiene el vehículo, por ejemplo, en un semáforo.

El motor vuelve a arrancar de forma automática cuando el conductor suelta el pedal del freno y selecciona una marcha.

Cuando el sistema Stop/Start inteligente está en funcionamiento, se ilumina un testigo de aviso; consulte **58, SISTEMA STOP/START INTELIGENTE (VERDE)**.

Para activar una parada automática del motor, detenga el vehículo desde una velocidad superior a 4 km/h (2,5 mph) y pise el freno lo suficiente como para asegurarse de que el vehículo se queda parado.

Para activar el reinicio automático del motor, suelte el pedal de freno con las marchas conducción (**D**) o Sport (**S**) seleccionadas.

Asimismo, el motor arranca si se produce alguna de las circunstancias siguientes:

- El sistema Stop/Start inteligente se desactiva.
- Se pisa el pedal del acelerador.
- Se utiliza una leva de cambio para seleccionar una marcha.
- Se selecciona la posición de marcha atrás (**R**).
- La demanda del sistema de climatización aumenta.
- La velocidad del vehículo supera aproximadamente 1 km/h (0,5 mph).
- El nivel de carga de la batería es bajo.

- Se ha reducido la presión de vacío de los frenos (por ejemplo, al accionar repetidamente el pedal de freno con el motor parado).

Las siguientes condiciones evitarán que se produzca la parada automática del motor:

- Se utiliza una leva de cambio para seleccionar una marcha.
- La temperatura exterior es inferior a 0°C (32°F) aproximadamente.
- La temperatura exterior es superior a 40°C (104°F) aproximadamente.
- El motor no ha alcanzado su temperatura normal de funcionamiento.
- El cinturón de seguridad del conductor no está abrochado.
- La demanda del sistema de climatización requiere que el motor esté en marcha (por ejemplo, en el modo de deshielo).
- El nivel de carga de la batería es bajo.
- El capó se abre.
- El sistema Stop/Start inteligente se desactiva.

DESACTIVACIÓN DEL SISTEMA STOP/START INTELIGENTE

Para deshabilitar el sistema, pulse el interruptor **ECO**. Consulte **344, MANDOS DEL CONDUCTOR**.

Nota: El motor vuelve a arrancar de forma automática si se pulsa el interruptor en el mismo momento en el que se esté efectuando la parada automática.

Para confirmar que el sistema está desactivado, el mensaje **ECO Stop/Start desactivado** se muestra momentáneamente en el centro de mensajes.

Nota: El sistema Stop/Start inteligente se reactivará automáticamente la próxima vez que se active el contacto.