



Las posiciones de los asientos de la tercera fila no son adecuadas para los grupos de 0 a III de asientos infantiles.

- U = Adecuado para sistemas de retención de categoría universal homologados para este grupo de peso.
- UF= Adecuado para la categoría universal de asientos infantiles homologados para este grupo de peso en los que el niño se sienta hacia delante.
- X = No adecuado para niños de este grupo de peso.

* Asegúrese siempre de que se ha desactivado el airbag del acompañante antes de utilizar un asiento infantil en este asiento. Ajuste el respaldo del asiento en posición vertical para sujetar el asiento infantil. Si el reposacabezas se ha retirado, asegúrese de que se vuelva a montar antes de que un pasajero utilice el asiento.

ASIENTOS INFANTILES RECOMENDADOS

Tamaño/edad del niño	Asiento recomendado
Grupos 0 y 0+	Britax/Römer Baby Safe Plus
Grupo I	Britax/Römer Duo Plus
Grupos II y III	Britax/Römer Kid Plus