


Nota: el ACC solamente funciona cuando el selector de marchas está en la posición de conducción (D).

Nota: Al activarse, el pedal del acelerador se queda en la posición levantada. Suelte por completo el pedal para que el ACC pueda funcionar normalmente.

Nota: Cuando el ACC acciona los frenos, las luces de freno se iluminan.

Nota: Si el sistema Stop/Start inteligente está equipado, puede funcionar durante una detención determinada por el sistema Queue Assist. Pise el pedal del acelerador durante más tiempo de lo normal para arrancar el motor y poner el vehículo en movimiento.

PROBLEMAS CON EL HAZ DE DETECCIÓN



E142911

Pueden surgir problemas de detección:

1. Al circular por un carril distinto al del vehículo delantero.
2. Cuando un vehículo se acerca a su carril. El vehículo solo se detectará una vez que se haya colocado por completo en su carril.