

Para optimizar la calidad de la reproducción, se recomienda utilizar la opción de compresión sin pérdida de información para todos los archivos almacenados en dispositivos USB o iPod. En su defecto, se recomienda una tasa de bits de un mínimo de 192 Kb/s para los archivos comprimidos (es muy aconsejable una tasa de bits superior).


Nota: *iPod es una marca comercial de Apple Computer Inc. registrada en EE. UU. y otros países.*

Nota: *Algunos reproductores de MP3 cuentan con su propio sistema de archivos no compatible con este sistema. Para utilizar su reproductor MP3, debe colocarlo en modo de Dispositivo extraíble USB o de Dispositivo de almacenamiento masivo. Solo pueden reproducirse archivos de música agregados al dispositivo en este modo.*

Para obtener una lista de dispositivos de tecnología inalámbrica **Bluetooth** compatibles, consulte el sitio web de Land Rover en www.landrover.com.

Se ha comprobado que los dispositivos de tecnología inalámbrica **Bluetooth** que aparecen en la lista son compatibles con los vehículos Land Rover. Las prestaciones varían según la versión del software del dispositivo y el estado de la batería. Los dispositivos están cubiertos por la garantía del fabricante, no por la garantía de Jaguar Land Rover Limited.

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO



! Lea las instrucciones del fabricante del aparato antes de conectarlo al sistema de audio del vehículo. Asegúrese de que el dispositivo es adecuado y que cumple las instrucciones sobre conexión y funcionamiento. De lo contrario, se pueden ocasionar daños en el sistema de audio del vehículo o en el dispositivo auxiliar.

Conecte el dispositivo a la toma correspondiente.

1. Tomas USB.
2. Entrada auxiliar (AUX) con conector de 3,5 mm.
3. Tomas AV en el sistema multimedia trasero.
4. Toma USB/iPod del sistema multimedia trasero.

! No enchufe dispositivos que no sean de audio a la toma USB.

Nota: *Utilice el cable suministrado con su dispositivo portátil para conectar a la toma USB.*

Nota: *No se puede utilizar un concentrador USB para conectar más de un dispositivo USB al sistema de audio.*