


Comprobación de los niveles de líquidos

UBICACIONES PARA EL LLENADO DE LÍQUIDOS



E161858

1. Tapón de llenado de aceite del motor (V8 diésel).
2. Tapón de llenado de aceite del motor (V6 diésel).
3. Tapón de llenado de aceite del motor (V6 y V8 de gasolina).
4. Tapón del depósito del líquido de frenos.
Nota: El tapón del depósito del líquido de frenos se encuentra siempre en el lado del conductor del vehículo.
5. Tapón de llenado del líquido lavaparabrisas (todos los vehículos).
6. Tapón de llenado del líquido lavaparabrisas (solo vehículos para climas fríos).

7. Tapón del depósito del líquido del sistema Dynamic Response.
8. Tapón de llenado del refrigerante del motor.



No utilice el vehículo si cabe la posibilidad de que el líquido derramado entre en contacto con una superficie caliente como, por ejemplo, el tubo de escape.

COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR



Compruebe el nivel de aceite del motor cada semana. Si observa un descenso importante o súbito del nivel de aceite, solicite asistencia profesional.