

altura de acceso.....	123	iconos.....	194
altura de acceso bloqueada.....	123	lista de compatibilidad.....	192
altura todoterreno.....	122	mandos del volante.....	195
cancelación de seguridad de fallo del DSC.....	124	seguridad.....	192
cancelación de seguridad del descenso de altura.....	124	sincronización.....	193
funcionamiento a distancia.....	124	a través del teléfono.....	192
modo extendido.....	123	sincronización a través del teléfono.....	192
Sustitución de bombillas.....	233	sincronización mediante la pantalla táctil.....	193
Sustitución de ruedas		volumen de la llamada.....	195
avisos de seguridad.....	281	Teléfono inteligente	
información importante.....	287	aplicación InControl.....	197, 200
kit de herramientas.....	281	enlace remoto a InControl.....	197
proceso recomendado.....	284	Televisión	
rueda de repuesto.....	282	mandos.....	178
rueda de repuesto provisional.....	283	Temperatura de los frenos.....	156
sensor de inclinación.....	284	Temperatura exterior	
tuercas de bloqueo de las ruedas.....	283	testigo.....	58
uso de la rueda de repuesto.....	287	Terrain Response.....	152
Sustitución de un fusible.....	256	arrastre en rocas.....	153
Sustitución de un neumático		barro/roderas.....	152
avisos de seguridad.....	281	dificultades del sistema.....	153
kit de herramientas.....	281	hierba/gravilla/nieve.....	152
proceso recomendado.....	284	opciones de cancelación.....	153
rueda de repuesto.....	282	programa de arena.....	153
rueda de repuesto provisional.....	283	programa general.....	152
tuercas de bloqueo de las ruedas.....	283	selección de programas.....	152
T		Testigo de alerta de alcance.....	59
Tacómetro.....	51	Testigo de intermitentes.....	58
Tapa del depósito de combustible.....	222	Testigo del motor/transmisión.....	56
Tapa del depósito de gasolina.....	222	Testigo de los intermitentes del remolque.....	59
Tapa del maletero.....	96	Testigo del sistema de frenos antibloqueo (ABS).....	57
Tapas situadas en el vano motor.....	232	Testigo del sistema Stop/Start inteligente.....	58
Techo solar		Testigo de luces antiniebla traseras.....	57
mecanismo retráctil.....	78	Testigo de luces de posición.....	58
reajuste.....	239	Testigo de marchas cortas de la transmisión.....	59
Teléfono.....	191	Testigo de nivel bajo de aceite.....	55
agenda.....	195	Testigo de nivel bajo de combustible.....	57
cambio del teléfono.....	194	Testigo de salida de carril (rojo).....	56
compatibilidad con Bluetooth.....	192	Testigo de salida de carril (verde).....	59
descripción general.....	191	Testigo de temperatura del motor.....	55
funcionamiento del manos libres.....	191	Testigos.....	55, 58