



MENÚ DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS



Hay una serie de funciones del vehículo y parámetros de visualización que se pueden configurar a través del menú del cuadro de instrumentos.

1. Mando de menú del volante. Pulse los botones pertinentes para visualizar y desplazarse por los menús del cuadro de instrumentos.
2. Cerrar y volver al **Menú principal**.
3. Acceda al menú **Características de conducción**.
4. Acceder al menú **Ordenador de viaje**.
5. Acceso al menú **Pantalla de instrumentos**.
6. Acceso al menú **Configuración del vehículo**.

⚠ Antes de realizar cualquier cambio en Configuración del vehículo, debe leer y entender bien las correspondientes secciones o apartados del manual.

7. Acceso al menú **Información del vehículo**.

Nota: Solo se puede acceder a este menú cuando el motor está apagado.

Velocímetro digital

Hay un velocímetro digital disponible en algunos mercados. En función de la especificación del mercado, el conductor puede elegir activar o desactivar el velocímetro digital, o cambiar las unidades del sistema anglosajón al sistema métrico. Al velocímetro digital se puede acceder mediante la opción **Velocímetro digital** del menú del cuadro de instrumentos.

MENSAJES DE AVISO Y DE INFORMACIÓN

⚠ Preste atención a los mensajes de aviso y lleve a cabo la acción apropiada lo antes posible. De lo contrario, el vehículo puede sufrir daños graves.

Si desea obtener información sobre mensajes concretos, su significado y cualquier acción necesaria, consulte la sección correspondiente de este manual.