

La sesión de entrenamiento se puede cancelar en cualquier momento tocando el cuadro emergente en la pantalla o manteniendo pulsado el botón de voz del volante. Consulte **188, USO DEL SISTEMA DE ACTIVACIÓN POR VOZ**.

SELECCIÓN DEL MODO DE PROTECCIÓN DEL MALETERO

Mientras se encuentra en el modo de protección del maletero, el espacio de carga y la guantera están bloqueados, con el fin de impedir el acceso a personas no autorizadas; por ejemplo, un aparcacoches. La pantalla táctil también se desactiva para evitar el acceso a los números de teléfono o a las direcciones introducidas en el sistema de navegación.

Cada vez que se utiliza el modo de protección del maletero, es necesario introducir un número de identificación personal (PIN). Para seleccionar el modo de protección del maletero:

1. En el **Menú inicio** seleccione **Valet** (Protección del maletero).
2. Introduzca un PIN de 4 dígitos que le resulte fácil de recordar. Se le pedirá que confirme el PIN. Si desea eliminar el PIN, seleccione **Borrar**. Si cancela el PIN o introduce uno incorrecto, se le pedirá que vuelva a introducirlo.
3. **Modo protección del maletero activado** aparece en pantalla para indicar que el PIN es correcto.

El maletero y la guantera quedan bloqueados en modo protección del maletero y se muestra la pantalla de modo protección del maletero activado.

DESACTIVACIÓN DEL MODO DE PROTECCIÓN DEL MALETERO

1. Cuando vuelva a entrar en el vehículo, seleccione **Valet** (Protección del maletero).

2. Introduzca el PIN de 4 cifras y pulse el botón **OK**.

Modo protección del maletero desactivado aparece en pantalla para indicar que el PIN es correcto.

- El maletero y la guantera vuelven al estado de seguridad seleccionado anteriormente.
- La pantalla táctil se activa.

***Nota:** Si se le olvida el PIN, el modo protección del maletero solo puede ser desactivado por su concesionario/taller autorizado.*

PRESTACIONES ADICIONALES

Este menú permite mostrar las prestaciones adicionales seleccionadas para ajustar, encender/apagar o para obtener información al respecto. Sirva de ejemplo la función Eco-data.

Hay más características adicionales disponibles que se pueden mostrar a la vez, por lo que aparecen por orden alfabético. Utilice las teclas táctiles adelante o atrás para ir a la pantalla siguiente.