## Dispositivi portatili

Nota: in alcuni casi, se un iPhone è collegato tramite cavo USB in modo da poterne riprodurre la musica ed è collegato anche tramite un dispositivo con tecnologia Bluetooth wireless per altre funzioni relative al telefono. l'audio verrà trasmesso solo dall'ultima porta USB collegata. Ad esempio, se il collegamento al dispositivo con tecnologia Bluetooth wireless è stato l'ultimo collegamento effettuato all'iPhone e viene collegato il cavo iPod. l'audio non verrà trasmesso tramite gli altoparlanti collegati al cavo iPod. Le informazioni su titolo del brano e orario saranno ancora visualizzate sul display. L'uscita audio dagli altoparlanti è garantita solo se l'utente sceglie la modalità audio sul dispositivo con tecnologia **Bluetooth** wireless. Per risolvere questo problema, scollegare e ricollegare il cavo USB del dispositivo o aprire l'applicazione iPod sull'iPhone, selezionare l'icona Bluetooth e quindi selezionare Connettore dock sulla finestra a comparsa.

Se si collega un iPod, la riproduzione prosegue dal punto in cui era stata interrotta, a condizione che la batteria dell'iPod sia in buone condizioni di carica.

**Nota:** opzioni come **Ripeti** e **Mix** si riferiscono al dispositivo utilizzato al momento, non si applicano ai dispositivi successivi.

La presa AUX da 3,5 mm consente di collegare apparecchi aggiuntivi (ad esempio uno stereo portatile, un lettore MP3, un navigatore portatile, ecc.) al sistema audio.

**Nota:** l'iPod Shuffle può essere collegato attraverso la presa AUX.

Nota: sui veicoli dotati di sistema di intrattenimento posteriore, sono disponibili delle prese audiovisive aggiuntive. Le prese aggiuntive consentono il collegamento agli schermi DVD posteriori di apparecchiature ausiliarie quali, ad esempio, una console per videogiochi. Per avere informazioni sull'installazione, vedere il manuale istruzioni del produttore.

## **USO DI UN DISPOSITIVO PORTATILE**

Se si adopera un dispositivo di memoria di massa USB o un iPod omologato, è possibile controllare la riproduzione tramite i comandi sullo schermo a sfioramento.

Se si sta usando un dispositivo Bluetooth®, è possibile comandare la riproduzione dallo schermo a sfioramento, sebbene alcuni comandi non siano disponibili.

Se si sta utilizzando un dispositivo portatile tramite la presa AUX, è necessario controllare la riproduzione dal dispositivo stesso.



Land Rover sconsiglia l'uso di un'unità a disco rigido tramite il collegamento USB mentre il veicolo è in marcia. Tali dispositivi non sono progettati per essere usati a bordo di un autoveicolo e potrebbero rimanere danneggiati.

## COLLEGAMENTO DI PIÙ DISPOSITIVI



Non collegare alla porta USB dispositivi diversi dai dispositivi audio.

È possibile collegare all'interfaccia più dispositivi portatili contemporaneamente, passando da uno all'altro tramite lo schermo a sfioramento. Selezionare iPod, USB, Bluetooth o AUX per passare da una modalità all'altra.

Il dispositivo connesso per primo rimane quello attivo fino a quando non si sceglie di cambiarlo.