


## SCATOLA FUSIBILI DEL BAGAGLIAIO

## SCATOLA FUSIBILI (superiore)




E162827

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
F1	-	-	-
F2	25	Bianco	Sedile anteriore riscaldato. Sedile anteriore climatizzato.
F3	25	Bianco	Sedile posteriore riscaldato. Sedile posteriore climatizzato.
F4	15	Blu	Sedile posteriore riscaldato. Presa per torcia.
F5	15	Blu	Rimorchio.
F6	15	Blu	Pompa carburante (solo V8 diesel).
F7	5	Marrone	Modulo di comando telaio.
F8	15	Blu	Sedile anteriore.
F9	-	-	-
F10	-	-	-
F11	-	-	-
F12	-	-	-
F13	-	-	-

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
F14	10	Rosso	Fari. Assistenza parcheggio. Monitoraggio dei punti ciechi (BSM). Specchietto retrovisore. Telecamera di prossimità.
F15	15	Blu	Pompa di alimentazione (solo modelli diesel).
	30	Verde	Pompa di alimentazione (solo modelli a benzina).
F16	5	Marrone	Controllo della velocità adattativo (ACC).
F17	30	Verde	Sedile anteriore passeggero.
F18	30	Verde	Motorino della ventola posteriore.
F19	30	Verde	Freno di stazionamento elettronico (EPB).
F20	10	Rosso	Modulo di comando telaio.
F21	30	Verde	Freno di stazionamento elettronico (EPB).
F22	15	Blu	Rimorchio.
F23	15	Blu	Modulo di comando telaio.
F24	15	Blu	Registratore dati eventi. Dispositivo veicolo di mantenimento della carreggiata.
F25	30	Verde	Predellini estraibili.
F26	20	Giallo	Tergicristallo posteriore.
F27	30	Verde	Sedile posteriore (lato sinistro).
F28	30	Verde	Sedile posteriore (lato sinistro).
F29	30	Verde	Sedile posteriore (lato destro).
F30	30	Verde	Sedile posteriore (lato destro).

## SCATOLA FUSIBILI (inferiore)



E162828

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
F1A	15	Blu	Schermo a sfioramento. Quadro comandi integrato anteriore.
F2A	10	Rosso	Amplificatore audio.
F3A	-	-	-
F4A	10	Rosso	Radio digitale. Sistema di navigazione. Sintonizzatore TV.
F5A	15	Blu	Unità principale audio.
F6A	15	Blu	Pannello ingresso/uscita audio/video.
F7A	-	-	-

<b>Numero fusibile</b>	<b>Potenza (A)</b>	<b>Colore del fusibile</b>	<b>Circuiti protetti</b>
F8A	-	-	-
F9A	-	-	-
F10A	-	-	-
F11A	-	-	-
F12A	-	-	-
F13A	-	-	-
F14A	-	-	-
F15A	15	Blu	Quadro comandi integrato anteriore. Quadro comandi integrato posteriore. Riscaldamento e ventilazione.
F16A	20	Giallo	Riscaldatore ausiliario alimentato a carburante.