- Posizionare la copertura sopra l'alloggiamento e accertarsi che i 4 fori siano allineati.
- 2. Spingere con decisione la copertura verso il basso e serrare i 4 fermi dei tenditori invertendo l'ordine delle operazioni di smontaggio dei tenditori illustrate in figura.

**Nota:** in alcuni paesi è obbligatorio per legge avere a bordo delle lampadine di riserva. Presso i concessionari è disponibile un kit di lampadine di ricambio come accessorio omologato.

**Nota:** dopo avere sostituito la lampadina di un faro, verificare l'allineamento dei fari con l'attrezzatura appropriata.

## SBLOCCO DEI GETTI LAVAVETRO



Non azionare i getti del lavavetro durante lo sbloccaggio o la regolazione. Il liquido lavavetro può provocare irritazione agli occhi e alla pelle. Leggere e osservare sempre le istruzioni del produttore del liquido.

Se un getto lavavetro si ottura, servirsi di un sottile filo metallico e inserirlo nel getto per sbloccarlo. Una volta sbloccato il getto, ricordare di estrarre completamente il filo metallico. La posizione dei getti del lavavetro può anche essere regolata inserendo la punta di uno spillo nel getto e muovendolo delicatamente per riposizionarlo.

## SOSTITUZIONE DI UNA LAMPADINA

- Tutte le luci sono unità LED o allo xeno e devono essere sostituite esclusivamente da un concessionario/riparatore autorizzato.
- Prima di procedere alla sostituzione di una lampadina, assicurarsi che l'accensione sia disinserita e che la luce interessata sia spenta.
- Sostituire sempre le lampadine con il tipo e la specifica corretta. In caso di dubbi, rivolgersi a un concessionario/riparatore autorizzato.