

Se, dopo essere passati al dispositivo appena agganciato, si dovesse tornare al primo dispositivo, l'ascolto riprenderà dal punto in cui lo si era lasciato (solo USB e iPod).

**Nota:** non è possibile utilizzare un hub USB per collegare più di un dispositivo USB al sistema audio.

**Nota:** il sistema ricarica le batterie dei dispositivi collegati alle porte iPod e USB durante l'uso, ma i dispositivi completamente scarichi non potranno funzionare.

**Nota:** opzioni come **Ripeti** e **Shuffle** si riferiscono al dispositivo utilizzato al momento e non si applicano ai dispositivi successivi.

## ABBINAMENTO E CONNESSIONE TRAMITE UN LETTORE MULTIMEDIALE

Per ulteriori informazioni sulla tecnologia **Bluetooth®** wireless, vedere **190**, **INFORMAZIONI BLUETOOTH®**.

**Nota:** la procedura per abbinare e collegare un dispositivo al veicolo usando il dispositivo stesso varia a seconda della tipologia.

1. Inserire l'accensione e verificare che lo schermo a sfioramento sia attivo.
2. Dal menu principale, selezionare **Audio/Video**, quindi il tasto funzione **Musica +**.
3. Toccare **Bluetooth**.
4. Viene visualizzato un menu. Selezionare **Cambio dispos**.
5. Selezionare l'opzione **Da disp. a veicolo**.

**Nota:** il tempo disponibile per individuare il sistema con tecnologia **Bluetooth** wireless del veicolo è di soli 3 minuti.

6. Utilizzando il dispositivo portatile, ricercare i dispositivi con tecnologia **Bluetooth** wireless. Su alcuni dispositivi portatili, il termine usato è "nuovo dispositivo abbinato". Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni d'uso del dispositivo portatile.

7. Quando il sistema con tecnologia **Bluetooth** wireless del veicolo è stato individuato, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Quando richiesto, selezionare **Si** per confermare l'abbinamento.

A questo punto, il dispositivo o il sistema del veicolo chiederanno l'inserimento di un numero personale di identificazione (PIN). Alla comparsa di tale richiesta, inserire un PIN a scelta e selezionare **OK** per confermare.

8. Inserire lo stesso PIN nell'altro dispositivo.
9. Una volta che il dispositivo è abbinato e connesso al sistema, viene visualizzato un messaggio di conferma, prima che appaia la schermata **Musica, Bluetooth**.

**Nota:** determinati dispositivi portatili non si collegano automaticamente ma devono essere collegati manualmente tramite il dispositivo, oppure utilizzando l'opzione **Cambio dispos**.

## SUPPORTI PORTATILI: ABBINAMENTO E COLLEGAMENTO TRAMITE LO SCHERMO A SFIORAMENTO

Per ulteriori informazioni sulla tecnologia **Bluetooth®** wireless, vedere **190**, **INFORMAZIONI BLUETOOTH®**.