

- Una volta che il telefono è abbinato e collegato al sistema, viene visualizzato un messaggio di conferma, prima che appaia la schermata Selezione numero.

Nota: considerata la durata di una ricerca di dispositivi con tecnologia **Bluetooth® wireless**, si consiglia di disattivare la funzione di ritorno alla schermata iniziale prima di procedere alla ricerca dei dispositivi. Questa impostazione può essere modificata in **Veicolo, Imp. sistema, Impostazioni display, Rit. predef. a menu iniz.**

CAMBIO DEL TELEFONO CONNESSO

Si possono abbinare fino a 10 telefoni cellulari al veicolo, utilizzando la stessa procedura. Tuttavia, ogni volta sarà possibile collegare e avere pronto per l'uso un solo telefono.

Per collegare un telefono abbinato diverso al veicolo, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Dal Menu principale, selezionare **Telefono**.
- Viene visualizzato un menu. Selezionare **Cambio tel.**
- Individuare e selezionare il proprio telefono dall'elenco visualizzato.
- Una volta che il telefono è connesso al sistema, viene visualizzato un messaggio di conferma, prima che appaia la schermata Selez. num.

ICONE DEL SISTEMA DEL TELEFONO



Collegare: utilizzare questa icona per effettuare o accettare una chiamata e accedere all'elenco delle ultime 10 chiamate.



Scollegare: utilizzare questa icona per terminare o rifiutare una chiamata.



Nessun telefono collegato:



Indicatore dell'intensità del segnale del telefono:



Indicatore del livello della batteria del telefono:



Bluetooth: indica che è collegato un dispositivo con tecnologia Bluetooth® wireless.



Segno di spunta: indica che è abbinato un dispositivo con tecnologia Bluetooth® wireless.



Segreteria telefonica: tenere premuto per comporre il numero memorizzato della segreteria telefonica.



Freccia su della barra di scorrimento: utilizzare per scorrere verso l'alto gli elenchi dei telefoni rilevati, delle chiamate o delle voci della rubrica.



Freccia giù della barra di scorrimento: utilizzare per scorrere verso il basso gli elenchi dei telefoni rilevati, delle chiamate o delle voci della rubrica.