

1. Attivare la connessione **Bluetooth** del proprio dispositivo. Verificare che il dispositivo sia nella modalità discoverable (scopri) di **Bluetooth**, talvolta detta anche modalità "find me" (trovami) (per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni relative al funzionamento del dispositivo).
2. Inserire l'accensione e verificare che lo schermo a sfioramento sia attivo.
3. Dal Menu principale, selezionare **Audio/Video**, quindi **Musica**.
4. Toccare **Bluetooth**.
5. Viene visualizzato un menu. Selezionare **Cambio dispos.**
6. Selezionare l'opzione **Da veicolo a dispositivo**.
7. Individuare il dispositivo nell'elenco visualizzato e selezionare l'opzione **Abbina e collega**.

***Nota:** se vengono rilevati più di 5 dispositivi, potrebbe essere necessario utilizzare la barra di scorrimento per visualizzare l'intero elenco.*

8. Alla comparsa del messaggio, inserire il codice PIN (codice personale di identificazione) sul proprio dispositivo. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso del telefono.
9. Una volta che il dispositivo è abbinato e connesso al sistema, viene visualizzato un messaggio di conferma, prima che appaia la schermata **Musica, Bluetooth**.

***Nota:** considerata la durata di una ricerca di dispositivi con tecnologia **Bluetooth wireless**, si consiglia di disattivare la funzione di ritorno alla schermata iniziale prima di procedere alla ricerca di dispositivi con tecnologia **Bluetooth wireless**. Questa impostazione può essere modificata in **Impostazioni, Schermo, Rit. predef. a menu iniz.***

## CAMBIO/DISCONNESSIONE DI UN DISPOSITIVO

1. Dal menu, selezionare **Cambio dispos.**
2. Selezionare **Scollega**. Viene visualizzata una finestra a comparsa di conferma e quindi viene proposta l'opzione **Cerca nuovo** oppure l'opzione di selezionare un dispositivo differente dall'elenco dei dispositivi abbinati.