



**I sedili della terza fila non sono adatti a seggiolini per bambini appartenenti alle categorie da 0 a III.**

- U = Adatto ai sistemi di ritenuta di classe universale omologati per questa categoria di peso.
- UF = Adatto a sistemi di ritenuta di classe universale rivolti in avanti omologati per questa categoria di peso.
- X = Non adatto ai bambini appartenenti a questa categoria di peso.

\* Prima di utilizzare un sistema di ritenuta per bambini in questa posizione di seduta, verificare sempre che l'airbag del passeggero sia stato disattivato. Regolare lo schienale del sedile in posizione eretta per supportare il sistema di ritenuta per bambini. Se il poggiatesta è stato rimosso, assicurarsi di rimontarlo prima che il sedile venga usato da un passeggero.

## SEGGIOLINI PER BAMBINI CONSIGLIATI

<b>Peso/età del bambino</b>	<b>Seggiolino consigliato</b>
Categorie 0 e 0+	Britax/Römer Baby Safe Plus
Categoria I	Britax/Römer Duo Plus
Categorie II e III	Britax/Römer Kid Plus