


3. Regolare il poggiatesta, in modo che la parte superiore sia alla stessa altezza della parte superiore della testa dell'occupante del sedile.
4. Posizionare la cintura in modo che sia a metà del tratto tra il collo e la spalla. Stringere la cintura trasversalmente ai fianchi, all'altezza delle anche e non di traverso sullo stomaco.

Assicurarsi che la propria posizione di guida sia comoda e consenta di mantenere il pieno controllo del veicolo.

BRACCIOLO RIPIEGABILE




Utilizzare la rotellina di regolazione (1) per impostare l'altezza richiesta. Il bracciolo ripiegabile può essere riposto spostandolo nella posizione verticale.

MEMORIA POSIZIONE DEL SEDILE

Una volta regolati il sedile del guidatore, il piantone dello sterzo (vedere 31, **REGOLAZIONE DEL VOLANTE**) e gli specchietti retrovisori esterni (vedere 68, **SPECCHIETTI RETROVISORI ESTERNI**) ad azionamento elettrico in base alla propria posizione di guida ideale, è possibile memorizzare queste impostazioni per poterle riutilizzare in futuro.

Anche la posizione del sedile del passeggero può essere modificata, seguendo la stessa procedura prevista per il sedile del guidatore. Premere il tasto di memorizzazione (M) per memorizzare le impostazioni di guida correnti.



E139010

1. Premere il tasto di memorizzazione (M) per attivare la funzione di memoria.
2. Premere uno dei tasti di preselezione entro 5 secondi per memorizzare le impostazioni correnti. Sul centro messaggi verrà visualizzato il messaggio **IMPOSTAZIONI MEMORIA (1, 2 o 3) MEMORIZZATE**, accompagnato da un segnale acustico, a conferma dell'avvenuta memorizzazione delle impostazioni.

Nota: la posizione del sedile viene memorizzata solo durante il periodo di attivazione di 5 secondi.

***Nota:** le impostazioni esistenti verranno sovrascritte in caso di memorizzazione di una nuova posizione.*

3. Per richiamare una posizione di guida memorizzata, premere il relativo tasto di preselezione. Sul centro messaggi viene visualizzato **RICHIAMATE IMPOSTAZIONI MEMORIA (1, 2 O 3)**.

***Nota:** la funzione di memoria di tutti i sedili passeggero non attiva alcun messaggio nel centro messaggi.*