
CRISTALLI ELETTRICI



1. Alzacristalli elettrici:

- Per abbassare un cristallo: premere leggermente la parte anteriore dell'interruttore e rilasciare.
- Per sollevare un cristallo: tirare leggermente verso l'alto la parte anteriore dell'interruttore e rilasciare.
- Un semplice tocco consente l'abbassamento e il sollevamento; premere o tirare verso l'alto in modo deciso la parte anteriore dell'interruttore e rilasciare.

Nota: i cristalli rimangono funzionanti per 5 minuti dopo lo spegnimento del motore, a condizione che non venga aperta nessuna delle portiere.

2. Tasto di esclusione cristalli posteriori.

Nota: questo tasto esclude anche la regolazione dei sedili posteriori.



Se a bordo viaggiano dei bambini seduti sui sedili posteriori, utilizzare l'interruttore di esclusione per impedire il funzionamento dei cristalli. Per evitare il rischio di gravi lesioni o incidenti anche mortali, impedire ai bambini di azionare i cristalli.



Non lasciare mai la chiave Smart sul veicolo se a bordo vi sono bambini o animali incustoditi, onde evitare l'azionamento involontario.

3. Interruttore della tendina parasole del tettuccio panoramico: