



MENU DEL GRUPPO STRUMENTI



E150518

Dal menu del gruppo strumenti è possibile configurare una serie di funzioni e di impostazioni di visualizzazione del veicolo.

1. Comando menu sul volante. Premere i tasti corrispondenti per visualizzare e navigare nel menu del quadro strumenti.
2. Chiudere e tornare al **Menu principale**.
3. Accedere al menu **Funzionalità di guida**.
4. Accedere al menu **Computer di bordo**.
5. Accedere al menu **Display strumentazione**.
6. Accedere al menu **Configuraz. veicolo**.



Prima di apportare qualsiasi modifica in Configuraz. veicolo, occorre aver letto e compreso a fondo gli argomenti pertinenti/le sezioni corrispondenti del manuale.

7. Accedere al menu **Informazioni Veicolo**.

Nota: è possibile accedere a questo menu solo quando il motore non è in funzione.

Tachimetro digitale

In alcuni mercati è disponibile un tachimetro digitale. A seconda delle specifiche di mercato, il conducente può scegliere di attivare o disattivare il tachimetro digitale oppure di trasformare le unità da imperiali a metriche. È possibile accedere al tachimetro digitale attraverso l'opzione Tachimetro digitale nel menu **Display strumentazione**.

MESSAGGI DI AVVERTENZA E INFORMAZIONE



Non ignorare i messaggi di avvertenza e prendere i dovuti provvedimenti al più presto possibile. Il mancato rispetto di questa raccomandazione può comportare gravi danni al veicolo.

Per informazioni relative ai singoli messaggi, al loro significato e agli interventi eventualmente necessari, consultare la relativa sezione di questo manuale.