

Schermo a doppia visualizzazione

Nota: se il menu dei comandi non viene utilizzato per più di 5 secondi, il display torna a visualizzare la modalità schermo intero. Premere nuovamente il tasto della doppia visualizzazione per visualizzare i comandi.

DOPPIA VISUALIZZAZIONE

La doppia visualizzazione permette al passeggero anteriore di vedere la TV o un altro supporto video sullo schermo a sfioramento, mentre il guidatore utilizza un altro sistema, ad esempio la radio o il sistema di navigazione.

Nota: se il guidatore seleziona una modalità audio alternativa, ad esempio la radio, quest'ultima viene trasmessa attraverso gli altoparlanti del veicolo. Il passeggero dovrà quindi ascoltare l'audio della modalità della doppia visualizzazione usando le cuffie wireless.




Premere questo tasto per attivare la modalità doppia visualizzazione (situato sul lato destro dello schermo a sfioramento).

Una volta attivata la doppia visualizzazione, il passeggero dovrà premere questo tasto per visualizzare/annullare il menu dei comandi della doppia visualizzazione.

Nota: il menu dei comandi verrà visualizzato anche sulla schermata visibile al guidatore.

Nota: quando è attiva la doppia visualizzazione, i passeggeri dei sedili posteriori possono vedere entrambe le schermate.

DOPPIA VISUALIZZAZIONE: CUFFIE



E150761

1. Premere per attivare/disattivare.
2. Premere per cambiare canale audio.
3. Ruotare per regolare il volume delle cuffie.