

SCATOLA FUSIBILI DELL'ABITACOLO

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
1	5	Marrone	Ricevitore a radiofrequenza (RF), sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS). Riscaldatore ausiliario. Console anteriore del tetto.
2	-	-	-
3	15	Blu	Fendinebbia anteriori.
4	-	-	-
5	5	Marrone	Modulo della barra di traino.
6	5	Marrone	Relè di accensione.
7	20	Giallo	Tettuccio. Tendina parasole.
8	10	Rosso	Display messaggi.
9	5	Marrone	Freno di stazionamento elettronico (EPB).
10	5	Marrone	Cinture di sicurezza anteriori attive.
11	10	Rosso	Luce di retromarcia rimorchio.
12	-	-	-
13	-	-	-
14	5	Marrone	Interruttore freni.
15	30	Verde	Lunotto termico. Filtro della radiofrequenza (RF).
16	10	Rosso	Dispositivo di raffreddamento vano portaoggetti.
17	5	Marrone	Modulo veicolo senza chiave (KVM).
18	-	-	-
19	5	Marrone	Modulo di comando del motore (ECM).
20	10	Rosso	Riscaldamento volante.
21	10	Rosso	Interruttore di controllo guida in discesa. Interruttore del controllo dinamico della stabilità (DSC), comando della climatizzazione dei sedili. Pedaggio stradale (solo veicoli di Singapore). Spia di disattivazione airbag passeggero.

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
22	5	Marrone	Interruttore del cambio elettronico. Modulo di comando cambio automatico. Scatola di rinvio, Differenziale posteriore. Interruttore Terrain Response.
23	5	Marrone	Luci dell'abitacolo.
24	-	-	-
25	-	-	-
26	-	-	-
27	10	Rosso	Luci di posizione del rimorchio.
28	20	Giallo	Tettuccio. Tendina parasole.
29	-	-	-
30	-	-	-
31	5	Marrone	Sensore pioggia. Sensore luce ambiente.
32	25	Bianco	Portiera guidatore.
33	20	Giallo	Sedili a doppia climatizzazione.
34	10	Rosso	Attuatore sportellino di rifornimento carburante elettrico.
35	-	-	-
36	5	Marrone	Segnale acustico alimentato a batteria.
37	20	Giallo	Modulo veicolo senza chiave (KVM).
38	15	Blu	Lavavetro anteriore
39	25	Bianco	Portiera posteriore sinistra.
40	5	Marrone	Display schermo a sfioramento. Gruppo interruttori della portiera guidatore. Sistema di climatizzazione posteriore.
41	5	Marrone	Modulo gateway.
42	30	Verde	Sedile elettrocomandato del guidatore.
43	15	Blu	Lavalunotto.
44	25	Bianco	Portiera destra posteriore.
45	30	Verde	Sedile elettrocomandato passeggero.
46	30	Verde	Sedile elettrocomandato del guidatore.

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
47	10	Rosso	Sedile elettrocomandato del passeggero.
48	5	Marrone	Barra di traino ad azionamento elettrico.
49	5	Marrone	Illuminazione anteriore adattativa (unità lato destro).
50	5	Marrone	Illuminazione anteriore adattativa (unità lato sinistro).
51	5	Marrone	Interruttori sul volante.
52	20	Giallo	Presa di alimentazione ausiliaria (vano portaoggetti).
53	15	Blu	Presa di alimentazione ausiliaria (bagagliaio).
54	15	Blu	Presa di alimentazione ausiliaria-posteriore (lato destro).
55	20	Giallo	Presa di alimentazione ausiliaria-posteriore (lato sinistro).
56	10	Rosso	Sistemi di ritenuta supplementari (SRS).
57	10	Rosso	Luce del cassetto portaoggetti. Luci consolle anteriore del tetto. Sensore appannamento parabrezza.
58	25	Bianco	Portiera passeggero.
59	10	Rosso	Dispositivo di apertura/chiusura del portellone ad azionamento elettrico.
60	5	Marrone	Modulo occupanti sedile.
61	5	Marrone	Unità antenna immobilizzatore.
62	10	Rosso	Modulo di comando climatizzazione.
63	20	Giallo	Accendisigari anteriore.
64	-	-	-
65	-	-	-
66	5	Marrone	Presa diagnostica.
67	-	-	-
68	-	-	-
69	-	-	-