

- Una volta completato il cambio, le spie della gamma bassa (**Lo**) si spengono.
- Nel centro messaggi viene visualizzato per un breve istante il messaggio **GAMMA ALTA SELEZIONATA**.

CAMBIO DI GAMMA IN MOVIMENTO

Si consiglia di eseguire il cambio gamma a veicolo fermo. Il cambio dalla gamma bassa **Lo** alla gamma alta **Hi** può essere eseguito da guidatori fuoristrada esperti, come indicato di seguito.

Nota: il passaggio dalla gamma **alta** alla gamma **bassa** può essere eseguito solo a veicolo fermo.

CAMBIO DALLA GAMMA BASSA ALLA GAMMA ALTA

Procedendo a una velocità non superiore a 60 km/h (38 mph), selezionare la posizione (**N**). Premere e rilasciare il tasto **Lo** per selezionare la gamma alta **Hi**.

Nota: se il tasto **Lo** viene premuto prima di aver selezionato **N**, sul centro messaggi viene visualizzato il messaggio **SELEZIONARE FOLLE PER CAMBIO GAMMA**.

Lo stato del cambio gamma viene visualizzato sul centro messaggi.

Una volta completato, selezionare la posizione di marcia (**D**).

MODALITÀ DI EMERGENZA LIMP-HOME

Nota: le prestazioni del veicolo risulteranno ridotte e il guidatore deve tenerne conto durante la guida. L'uso delle levette di selezione marcia viene disabilitato. In questo caso, rivolgersi a un tecnico specializzato non appena possibile.

In caso di guasto meccanico o elettrico, il funzionamento del cambio risulta limitato. Sarà ancora possibile utilizzare le posizioni **P**, **R**, **N**, **D** e **S** per portare il veicolo in un luogo sicuro.

Alcuni guasti determinano il bloccaggio del selettore nella posizione in cui si trova fino a quando non viene disinserita l'accensione. Se la marcia selezionata lampeggia, la richiesta del guidatore non può essere eseguita. Selezionare di nuovo **N** e ripetere il tentativo.

Se il cambio non consente ancora di selezionare la marcia richiesta, rivolgersi a un concessionario/riparatore autorizzato.