

2. Selezionare **Voce** dal menu **Impostazioni**.
3. Selezionare **Etich. vocali** dal menu **Impostazioni vocali**.
4. Selezionare il sistema per cui attivare le etichette vocali (**Telefono, Navigazione o Radio/DAB**).

Seguire le istruzioni audio e quelle visualizzate sullo schermo.

COMANDI VOCALI PER I PDI DELLA NAVIGAZIONE

Per richiedere la visualizzazione degli identificatori dei punti di interesse (PDI) sul display di navigazione, pronunciare la parola **Navigazione** seguita da 1 delle seguenti categorie di PDI:

- Stazione di rifornimento/Carburante.
- Sosta/Parcheggio.
- Land Rover.
- Ospedale.
- Campo da golf.
- Informazioni turistiche.
- Ristorante/Ho fame.
- Centro commerciale.
- Albergo.
- Area di sosta.
- Centro città.

Nota: la parola **Navigazione** deve essere seguita immediatamente da una categoria.

Le icone vengono visualizzate sul display della navigazione, indicando la posizione del PDI selezionato. Per ulteriori informazioni sui PDI, vedere **210, CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE**.