
Sistema di navigazione

MENU PRINCIPALE



- 1. Altro...: visualizza la pagina 2 di 2 della schermata del menu Nav
- 2. Stop guida voc.: annulla la guida vocale relativamente al percorso corrente.
- Immiss. dest.: consente di immettere la destinazione in diversi modi.
- **4. Dest. prec.**: visualizza le destinazioni precedenti immesse.
- Mostra/Nascondi PDI: attiva o disattiva la visualizzazione delle icone PDI (punti di interesse) sulla mappa.

- Una volta impostata una destinazione, il logo Range Rover viene sostituito da un tasto software che permette di riascoltare l'ultima istruzione vocale.
- 7. Guida vocale itinerario: consente di disattivare i messaggi della guida vocale per il viaggio in corso. Il tasto funzione è evidenziato quando la guida vocale è attiva.
- 8. Scelte rapide PDI. Consente di immettere rapidamente una destinazione di un PDI locale. Le categorie possono essere modificate dal menu Impostazione navigazione.

Sistema di navigazione

- **9. Rit. a mappa**: consente di passare alla schermata della mappa principale.
- **10. Deviazione**: consente di effettuare una deviazione rispetto all'itinerario corrente.
- **11. Impostaz. Nav**: impostazioni del sistema di navigazione.
- **12. Opz. itinerario**: consente la selezione di diverse opzioni per l'itinerario.
- 13. TMC (canale dei messaggi sul traffico): non consente di inserire una destinazione, ma, se è attivato, fornisce informazioni sulle condizioni delle strade e sugli eventi che potrebbero ostacolare il viaggio.
- **14. Local. memoriz.**: gestisce le località memorizzate.