## Radio DAB

- Elenco canali: toccare per visualizzare un elenco di gruppi e canali disponibili. L'elenco può essere ordinato per Gruppo, Canale, Sottocanale o Categoria.
  - Se si seleziona un Gruppo dall'elenco, vengono visualizzati tutti i canali disponibili per quel gruppo.
  - L'ordinamento per Sottocanale è disponibile solo quando il canale corrente sta trasmettendo dei sottocanali.
  - Se si seleziona Categoria, toccare la categoria scelta per visualizzare i canali corrispondenti, prima di effettuare la scelta dall'elenco.

Una volta effettuata la scelta desiderata, selezionare il tasto software Indietro per tornare al menu DAB principale.

8. Sottocanale: se il canale corrente trasmette dei sottocanali, questo tasto software sarà attivo. Selezionare per abilitare i sottocanali, quindi selezionare il sottocanale desiderato con i tasti di ricerca avanti/indietro.

9. Sint. aut.: selezionare questa voce per

eseguire la scansione di tutti i gruppi/canali

DAB disponibili. Questa operazione deve essere effettuata prima di usare la radio DAB per la prima volta.

La funzione Sint. aut. è utile anche quando si percorrono lunghe distanze, in quanto è possibile sintonizzarsi sui gruppi regionali. Durante la sintonizzazione automatica, una finestra a comparsa visualizza lo stato di avanzamento della sintonizzazione.

Il processo di sintonizzazione automatica non influisce sui canali predefiniti correnti, tuttavia determinati canali predefiniti potrebbero non funzionare se il canale a cui si riferiscono non è più disponibile (in tal caso, verrà visualizzato il messaggio

Nessuna ricezione).

- Canali predef.: su ciascuna lunghezza d'onda DAB sono disponibili 6 posizioni per canali predefiniti.
  - Toccare e rilasciare per sintonizzare la radio sulla stazione memorizzata su tale posizione predefinita.
  - Tenere premuto per memorizzare la stazione corrente su quel canale predefinito (mentre viene memorizzata la stazione, il volume dell'autoradio verrà azzerato).
  - Usare i tasti di ricerca sul volante per passare alla stazione predefinita successiva o precedente.

**Nota:** se si cerca di selezionare un canale predefinito che al momento non è disponibile o non è valido, viene visualizzato il messaggio **Nessuna ricezione**.

## IMPOSTAZIONI DELLA RADIO DAB

## In Impostazioni:

Se è attivata l'impostazione Link DAB e la
potenza del segnale scende al di sotto di un
livello accettabile, il sistema audio ricerca
automaticamente un canale con lo stesso
nome in altri gruppi disponibili.
 Se la radio trova un canale locale
alternativo, nel giro di pochi secondi viene
riprodotto automaticamente il nuovo canale.
 Se dopo alcuni secondi non viene trovato il
canale, viene visualizzato il messaggio

## Nessuna ricezione.

Quando **Link DAB** è abilitato, sulla parte superiore dello schermo a sfioramento viene visualizzata la parola **Link**.

 Selezionare Paese DAB se si guida in un altro paese. Scorrere le opzioni dei paesi per scegliere quella appropriata. Ciò richiede una procedura di sintonizzazione automatica.