Etichette del veicolo


UBICAZIONE DELLE ETICHETTE



Le etichette di avvertenza presenti sul veicolo che recano questo simbolo indicano di non toccare o regolare i componenti prima di avere letto le relative istruzioni nel manuale.



Le etichette che recano questo simbolo indicano che il sistema di accensione utilizza tensioni molto elevate. Non toccare i componenti dell'accensione mentre è inserito il commutatore di accensione



- 1. Piattaforma di bloccaggio del cofano Etichetta per l'aria condizionata.
- Parte superiore della batteria Simboli di avvertenza della batteria.

 Il VIN (numero di identificazione veicolo) è stampigliato su una targhetta visibile attraverso la parte inferiore del lato sinistro del parabrezza. Il numero è anche stampigliato sulla torre delle sospensioni lato destro.

Nota: nelle comunicazioni con il concessionario/riparatore autorizzato, può essere necessario indicare il numero VIN. La data di produzione del veicolo è indicata sulla targhetta del VIN.

Nota: indica il mese e l'anno in cui i gruppi scocca e catena cinematica sono stati assemblati e in cui il veicolo è stato spedito dalla linea di produzione. La data di produzione del veicolo è riportata sull'etichetta relativa alla pressione degli pneumatici posta sul montante B destro.

- **4.** Estremità della plancia (lato passeggero) Etichetta relativa all'airbag del passeggero.
- Aletta parasole etichetta relativa all'airbag, etichetta relativa all'utilizzo del veicolo.
- 6. Base del montante B numero VIN.
- Base del montante B o interno, base della portiera anteriore - Etichetta relativa alla pressione degli pneumatici, etichetta di avvertenza relativa all'airbag.
- **8.** Parte centrale del montante B Etichetta di avvertenza relativa all'airbag laterale.
- All'interno dello sportellino bocchettone di rifornimento carburante - Etichetta relativa al carburante.
- 10. Numero di serie motore V6 e V8 benzina
 il numero si trova sulla parte anteriore del coperchio albero a camme lato destro.
- Numero di serie motore V6 diesel II numero si trova sulla parte anteriore del coperchio dell'albero a camme lato sinistro.

Etichette del veicolo

- 12. Lato inferiore del cofano del vano di carico
 - Etichetta di avvertenza relativa al cofano del vano di carico.

Per avere la certezza che il veicolo e le relative funzioni vengano utilizzati in modo sicuro, è importante avere familiarità con questi argomenti.